

淮北潜水泵 安徽康宇性能稳定 井用潜水泵

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 淮北潜水泵 安徽康宇性能稳定 井用潜水泵 |
| 公司名称 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区 |
| 联系电话 | 13696526668 |

产品详情

潜水泵启动：

- 1、完成操作后开始启动。我们要加强对水位变化的监测和观察。确保潜水泵的工作范围内操作。要潜水泵可以顺利运行后正式投入使用。
- 2、首次潜水泵在五小时后投产。停止快速热绝缘电阻测量。其值不小于0.5MΩ。接着说。迅速测量热绝缘电阻。其值不低于0.5MΩ。才能继续使用。

潜水泵使用环境要求：

- 1，有一个安全可靠的电力供应。

如图2所示，出水管开口和所述间隙小于所述池头。

- 3，选择一个相对干净的水。

深井潜水泵的储存和处理：

把当存储深水潜水泵电机的净腔，干燥的表面，井用潜水泵，连轴器轴端要涂防锈油，应放在直立。（为了防止转子的变形）在干燥的，非腐蚀性材料化学，在室温下进行，而不是冬季储存温度时低于-3℃。

运行潜水泵：

1, 潜水泵应在设计点工作。此时, 适度的轴向力。zui高泵效率。zui经济, 可靠。

2, 潜水泵运行每八个小时才能完全再次检查。不改变每个仪器。是否在电路节点加热。声音是正常的。正常工作电流比电机铭牌额定值更大。

潜水泵的基本参数

包括流量, 扬程, 泵速, 淮北潜水泵, 支持电源, 额定电流, 效率等的出口直径。

潜水泵套从控制柜, 潜水泵生产厂家, 潜水电缆, 杨管, 潜水泵和潜水电机。

潜水泵主要用途及适用范围

包括矿山救援, 建筑施工排水, 农业排灌用水, 工业用水循环, 城乡居民饮用水供应, 甚至抢险救灾等等。

潜水泵启动保养:

1、11千瓦的电动泵可直接起动, 电动泵超过13千瓦应该用降1压柜保护泵的安全运行开始。

2、泵转子, 以避免窜和降低的起动负荷的时刻, 开始所述泵冲程的出口阀关闭, 以3/4时 (1/4离去的空气间隙。流1血) 被逐渐打开, 开始水, 以控制到位泵的工作点。

潜水泵维修注意事项:

1、电流和电压检查和一天中的出口压力, 每2周运动检测电平, 并做好记录。

2、每四周, 检查马达的绝缘电阻, 并进行记录。

3、使用, 以尽量减少启动次数。

4、深潜水泵往下走, 如果不连续使用, 应开启每周一次, 并运行5-10分钟, 以防止泵因腐蚀而无法启动。

深井潜水泵的运行和维护:

1、深井潜水泵应在设计点工作, 当轴受力适中, 泵的zui有效, zui经济, zui可靠的。

2、深井潜水泵每8小时的操作, 以得到充分的检查一次每个仪器没有变化, 在电路节点是否发烧, 声音是否是正常的, 潜水泵多少钱, 深井潜水泵是否比电机铭牌额定值的正常工作电流大。

检查和准备之前下井深潜水泵:

应该能够提升高度超过3米的, 能承受总起重设备单元 (zui好用起重机) 和三脚架, 卡板, 扳手, 螺丝

刀，钳子，500V兆欧表的重量，绝缘橡胶粘合剂带安装装置;检查电机安装尺寸和安装尺寸的泵满足，若有合适的电机功率。

淮北潜水泵-安徽康宇性能稳定-井用潜水泵由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供。安徽省康宇水电机械成套设备有限公司（www.ahkyjx.com）位于安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽康宇在行业专用设备中享有良好的声誉。安徽康宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽康宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。