

久盈农业 牡丹栽苗机 栽苗机

产品名称	久盈农业 牡丹栽苗机 栽苗机
公司名称	山东久盈农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市
联系电话	17685909909

产品详情

蔬菜移栽机的应用原理

蔬菜移栽机是一种实用新型秧苗移栽机，秧苗移栽机是提供一种作业不伤秧苗、秧苗移栽成活率高的移栽机。

蔬菜移栽机包括机架和安装在机架上的座椅、传动箱、右输送带、托秧盘、支承轮、限深驱动轮、开沟器、破茬盘、脚踏板、左输送带，对于每个秧苗移栽单体，两个该限深驱动轮对称倾斜设置，所述每个限深驱动轮由驱动轮缘、防滑凸齿、轮毂、辐板组成，该驱动轮缘固装在沿圆周均布设置的辐板上，该驱动轮缘的外侧沿圆周均布设置防滑凸齿。所述驱动轮缘和防滑凸齿设计为一体成型构造，且采用丁苯橡胶制造。

起垄施肥覆膜铺管一体机推荐

挂膜轮长度调整，挂膜架靠圆盘卡紧地膜卷芯轴，使地膜卷同机架中心对称。

压膜轮的调整：左右两侧压膜轮和前方起垄器对齐固定。

覆土器的调整：调整覆土盘的入土深度和角度控制覆土量。

药量调整：调整药量调整阀和喷头型号。

肥量调整：调整排停机时，踏下拖拉机离合器踏板，操作动力输出手柄，切断动力输出即可。在作业中，如突然听到异常响声应立即停机检查，

蔬菜移栽机受潮后的检修：

1、检查蔬菜移栽机外壳，局部浸水，经常有泥土或褪色，然后根据湿度进行修补。

- 2、用清水冲洗或冲洗剩余的泥浆。清理切割台、指架、夹链、振动筛、给粮器、输送带、皮带轮的轮、分配器、输送槽、曲柄摇杆机构等杂质，并清理泥土和皮带轮，白菜栽苗机，堆积在车轮、导轮、轨道、切割台、输送搅拌机等处。
- 3、打开菜移栽机出料槽盖，清理出料槽中残留的杂质，取出出料链，清洗、干燥，圆葱栽苗机，用柴油浸泡均匀后重新装填。应换损坏的。
- 4、使用清水冲刷和清理切割台上的沉积物，动叶和固定叶之间的间隙，以及叶片和叶片保护器之间的间隙。应仔细安排，栽苗机，以免混合硬砂粒和牵引叶片。
- 5、打开或取下菜移栽机后盖和侧盖，检查并清理搅拌龙、清扫风机、振动筛和曲柄摇杆组织运输过程中积累的泥土和杂草，检查振动筛、凹面筛和鱼鳞筛的孔是否堵塞并清理干净。如果筛面因硬物碰撞而变形，应进行检查或换。对于损坏的筛网，当损坏面积小时，可在损坏面积严重时进行修理和换。
- 6、检查菜移栽机切割台的螺旋叶片是否部分变形、损坏或与叶片鼓一起溶解。当叶片部分变形时，可对其进行冲击以恢复其原始形状。敲击时，变形部分的背面用半圆头木锤进行填充，前部用另一个锤子敲击，直到刀刃恢复到原来的形状并停止。部分受损的叶片可使用面板进行修整，面板应遵循原始叶片形状。叶片应从头开始焊接。
- 7、检查菜移栽机的电路。水下电器应拆除、仔细检查、干燥、用表测试、与焊接断开、可持续使用或换。电池一旦被水淹没，就应该报废。
- 8、拆下传动带，擦干或擦干，然后重新安装，牡丹栽苗机，以免传动带浸入水中后打滑。
- 9、菜移栽机修理安装后，应进行试运转。如有异常，请及时停车检查。

久盈农业(图)-牡丹栽苗机-栽苗机由山东久盈农业机械有限公司提供。山东久盈农业机械有限公司(www.jiuyingnongye.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领久盈农业和您携手步入辉煌，共创美好未来！