

潍坊电梯间加压送风机 天正奇虎发货及时

产品名称	潍坊电梯间加压送风机 天正奇虎发货及时
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

加压送风机风管道要接纳密实不漏风非燃烧质料，如用金属风管时，风速不应大于20m/s;接纳内外貌平滑的混凝土等非金属质料风道时，风速不应大于15m/s。如构筑平面职位地方容许，潍坊电梯间加压送风机，不盼望风速取高值，因为风速太高，会影响氛围顺利送出，现场启动加压送风机。加压送风机操作步骤、要领：手动操作送风机组控制柜的启、停按钮，观察加压送风机组举措环境及控制室消防控制配置信号表现环境。

安装三通接头或减速器三通接头。由于减压阀是G11/4型公连接器，应根据情况选择三通连接器。Leno高压鼓风机的标准配件为G11/4，G1 1/2，G2，G2 1/2，G4，因此您需要根据具体情况选择。根据三通接头的状况，电梯间加压送风机供应商，可以安装或不安装增强型齿轮箱联轴器。对于减压阀的安装，必须注意装置(压缩使用)。气流箭头需要向外移动，安全阀的安装螺栓需要在T形接头中。否则，压力释放阀的安装将不起作用，电梯间加压送风机经销商，并且安装完全完成。需要检查它是否有效。

加压送风口机安装高度，根据规范规定，必须设置消防电梯，消防电梯应有前室，也就是所谓的电梯厅，如果是和楼梯间合用的话，那么就叫合用前室，这样的前室为遇到火灾时的疏散提供了一个暂时缓冲的空间，由着火的部分进入楼梯进行疏散之间的过度，因此，要求这样的空间的空气有一定的流动性，所谓的加压送风，也就是用机器来把外部的新鲜空气通过管道输送进这样有通风要求的部位，这就是所谓的加压送风。

潍坊电梯间加压送风机-天正奇虎发货及时由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

