

煤气压力变送器生产厂家 京达汇星 煤气压力变送器

产品名称	煤气压力变送器生产厂家 京达汇星 煤气压力变送器
公司名称	北京京达汇星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路甲15号6幢6层A611室
联系电话	15712862122 15712862122

产品详情

压力变送器的选型规则

1输出信号

目前由于各种采集的需要，现在市场上压力变送器的输出信号有很多种，主要有4~20mA，0~20mA，煤气压力变送器，0~10V，煤气压力变送器生产厂家，0~5V等，比较常用的是4~20mA和0~10V两种，且只有4~20mA信号为两线制（不包括接地和屏蔽线），其他均为三线制。

2介质温度

由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的，所以一般情况下，压力变送器的测量介质温度为-30到+100度。如果温度过高，一般采用的是冷凝弯来冷却介质。

3其他

在确定以上这些参数之后还要确认压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压；如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级等。

1、压力变送器测量原理

压力变送器一种将压力转换成电动信号的仪表设备，输出的标准信号一般为4~20mA或1~5V等直流电信号。可以测量压力、差压、绝压和负压。

2、常用的压力变送器分为：电容、电阻式和单晶硅振荡式；

电容式：根据陶瓷膜片的形变造成的电容值变化来测压力；

多晶硅电阻式：用惠斯通电桥的原理测压力；

单晶硅振荡式：利用晶体振荡频率的变化测量压力；

压力变送器如何进行清洁？

仔细清洁；在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前，应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时，煤气压力变送器品牌，也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部，同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。

北京京达汇星科技有限公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售压力变送器，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

煤气压力变送器生产厂家-京达汇星(在线咨询)-煤气压力变送器由北京京达汇星科技有限公司提供。北京京达汇星科技有限公司(www.jdhstar.com)为客户提供“压力变送器”等业务，公司拥有“京达汇星”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在北京通州区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吕经理。