

环保沥青拌和站 沥青拌和站 盛璟机电

产品名称	环保沥青拌和站 沥青拌和站 盛璟机电
公司名称	河南盛璟机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市人民北路东侧世代家园2幢2单元11楼东户
联系电话	13693866035

产品详情

沥青搅拌站中燃烧油有哪些使用标准

沥青搅拌站中燃烧油有哪些使用标准

据粘度等级不同，燃烧油可分为轻油、重油两种，环保沥青拌和站，其中轻油是不需加热就可以获得良好雾化效果的，而重油使用前必须进行加热，才能确保其粘度符合设备的允许范围。沥青搅拌站不仅要掌握油品的特点，还要对装置进行检查、调节及清洗，以避免火灾和油污堵塞。

此外，工作结束后应先关燃烧器开关，沥青拌和站，再关重油加热。若是需要长时间停机或天冷时，应切换油路阀门，用轻油清洗油路，否则会造成油路不畅或难以点火，这对整个沥青搅拌站的运行都是十分不利的。

沥青搅拌站的安全操作规程

沥青搅拌站，也可叫做沥青混凝土搅拌站，该设备可生产沥青混合料、改性沥青混合料、彩色沥青混合料，完全满足修筑高速公路、等级公路、市政道路、机场、港口等的需要。

下面介绍下沥青搅拌站的安全操作规程：

- 一、搅拌设备在作业过程中，应确保设备处于良好状态外，还应配置矿料含水率检测仪及成品料化验仪，并经常检测有关数据，供操作人员及时调整操作，以保持设备处于良好状态。
- 二、矿料含水率除影响生产能力外，还是决定燃料耗量的主要因素。应增设料棚。
- 三、作业前应充分检查搅拌设备所有工作部件和装置是否完好、正常。如有问题必须妥善处理后方可作

业，切忌带病作业。

关于沥青搅拌站的放样，沥青拌和站，应该要按桩位平面布置图操作，误差不得大于2CM。为沥青搅拌机配置110KVA的施工用电及 25mm用水管，保证它的电源和各个输送管理正常稳定。

当沥青搅拌站定位就绪后，就可以开启沥青搅拌站电机，可以采用湿喷法来预搅切土使其下沉；等到搅拌轴下沉至设计深度后，才能开始以0.45~0.8m/min速度提钻喷浆。

环保沥青拌和站-沥青拌和站-盛璟机电(查看)由河南盛璟机电设备有限公司提供。河南盛璟机电设备有限公司(www.cjme-china.com.cn)为客户提供“ 机器设备，五金交电，建材，金属制品 ”等业务，公司拥有“ 盛璟 ”等品牌。专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业，在河南 南阳 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王亚楠。