

二手稳定土搅拌站出售价格合理

产品名称	二手稳定土搅拌站出售价格合理
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

做好稳定土拌合站的安全防护工作

稳定土拌合站的主要设备为金属结构。其水泥仓高大，基础较浅，并且多在野外露天作业，容易受到雷电侵袭。为了避免因雷电侵袭而引起人员和设备安全事故，各稳定土拌合站都应正确安装防雷装置。

外音肠防雷外部防雷系统是防止直接雷击的有效措施。它由接闪器(针、网、带和线)稳定土拌和站的主要设备为金属结构。其水泥仓高大，基础较浅，并且多在野外露天作业，容易受到雷电侵袭。为了避免因雷电侵袭而引起人员和设备安全事故，各稳定土拌合站都应正确安装防雷装置。

稳定土拌合站常见电气故障与解决办法

故障指示灯亮

检查热继电器是否损坏，检查电机是否发热，检查是否因为电缆过细导致热继电器跳脱，二手稳定土搅拌站出售，检查热继电器跳脱数值设置是否合理，检查电机是否超负荷运转。等待热继电器冷却后，反复按压热继电器的复位按钮，待故障指示灯灭后，方可重新启动设备。

稳定土拌合站作为一种现代化高科技自动控制拌合设备，广泛用于高速修建，机场硬化，高铁修建等国家重点工程。受到社会各界广泛好评，然而使用过程中，任何设备难免存在小毛病小故障，而这种小故障往往会因为操作及维修人员对设备知识的欠缺而使故障扩大化，影响工程进度，甚至造成巨大损失。下面我们就稳定土拌合站常见的电气故障予以列举和分析，并介绍常用的解决办法。

稳定土拌和机作业中的要求：

- 1.拌和作业时，先将转子提起，离开地面空转，再慢慢下降到拌和深度后进行拌和作业。
- 2.在拌和过程中，不能急转弯或原地转向，遇到底层有障碍物时，应及时提出转子，并进行检查和处理。
- 3.严禁使用倒档进行拌和作业。
- 4.稳定土拌和机在行走和作业过程中，必须保持匀速，作业速度应采用低速。
- 5.机上各种安全阀不得随意调节，如损坏失灵，则应进行更换。
- 6.作业时注意液压油的温升，不得高于本机规定的正常数值。
- 7.稳定土拌和机进行拌和作业时，操作人员应戴上防尘、防噪声面具进行作业。
- 8.作业时要随时检查掌握拌和深度是否达到规定深度，拌和质量是否达到规定要求。
- 9.作业中，操作人员要经常观察各仪表工作是否正常，机械有无异响，发现故障，应及时停机检查。

二手稳定土搅拌站出售价格合理由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，辉旺工程机械有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。