

# ABB机器人IRC5控制器显示屏花屏维修、闪屏维修

产品名称	ABB机器人IRC5控制器显示屏花屏维修、闪屏维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	ABB:ABB机器人维修 IRC5:ABBIRC5控制器维修 上海:IRC5控制器维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

ABB机器人主机维修，ABB机器人示教器维修 ABB机器人示教盒维修 ABB机器人驱动器维修，ABB机器人电源维修等等，公司长期维修ABB机器人产品，维修经验丰富，直接解决客户现场问题。

### 常见故障维修

ABB机器人主机开机不闪灯维修

ABB机器人主板开机进不去系统维修

ABB机器人主板开机读取不了数据维修

ABB机器人主机开机后报警停止维修

ABB机器人开机无任何反应维修等等

ABB机器人主机不启动维修，主机亮红灯维修

ABB机器人主机和示教器通讯连接不上维修

等等（维修经验丰富，技术一流，周期快速，测试方便，给客户满意的服务）

上海恒税电气有限公司拥有专业的维修测试平台，免费检测故障，修复效率高，价格合理，返修率基本为零，选择我们，你们放心，我们的业务遍布全球，可，欢迎各界朋友来电洽谈。

USB端口

将USB存储器连接到USB端口以读取或保存文件。USB存储器在对话和FlexPendant浏览器中显示为驱动器/USB:可移动的。注意！在不使用时盖上USB端口的保护盖。

## 触摸笔

触摸笔随FlexPendant提供，放在FlexPendant的后面。拉小手柄可以松开笔。使用FlexPendant时用触摸笔触摸屏幕。不要使用螺丝刀或者其他尖锐的物品。

## 重置按钮

重置按钮会重置FlexPendant，而不是控制器上的系统。注意 USB端口和重置按钮对使用RobotWare5.12或更高版本的系统有效。这些按钮对于较旧的系统无效。

## 硬按钮

FlexPendant上有专用的硬件按钮。您可以将自己的功能指定给其中四个按钮。