

波形梁的连接螺栓及拼接螺栓，护栏板防盗防松螺丝和压紧螺母

产品名称	波形梁的连接螺栓及拼接螺栓，护栏板防盗防松螺丝和压紧螺母
公司名称	邯郸市和为贵紧固件制造有限公司
价格	.20/套
规格参数	级别:4.8
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇施庄村村北（注册地址）
联系电话	13323008370

产品详情

波形护栏板及配件安装时需注意哪些事项?下面，波形护栏板厂家来和我们详细的介绍一下。

- (1)立柱安装完毕至柱帽安装期间，应防止立柱内掉入杂物。
- (2)波形梁的连接螺栓及拼接不宜过早拧紧。(8)在拧紧连接螺栓前应调整托架(防阻块)准确就位。
- (3)护栏、端头、立柱长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝。
- (4)防阻块不得有明显的扭转。端面切口应平直，毛刺必须清除。焊缝应光滑平整，焊缝位置应位于任一无螺孔的平面上。
- (5)端头不得有明显的扭转。切口应垂直，端部毛刺必须清除。曲线部分应圆滑平顺。
- (6)无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，若造成损坏时承包人应负责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。
- (7)护栏安装完毕后，水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。应对景观及驾驶员的视线有良好诱导。
- (8)设置于路侧的波形梁护栏，不应使护栏面侵入公路建筑界限以内。
- (9)波形梁板一般应采用连续辊压成形。波形梁上的螺栓孔必须定位准确，每一端部的所有拼接螺栓孔应一次冲孔完成。

以上就是波形护栏板厂家带来的关于波形护栏板及配件的安装注意事项，了解更多波形护栏板相关知识