

青岛升降平台 青岛浩通 青岛升降平台销售

产品名称	青岛升降平台 青岛浩通 青岛升降平台销售
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

电机不合理升温

故障原因：（1）电机三相不平衡；（2）电机启动关闭过于频繁；（3）超载运行时间过长；（4）润滑效果不佳；（5）制动器动作不同步等。

解决措施：（1）更换或维修电机；（2）制订使用计划，青岛升降平台销售，严禁随意开闭；（3）严禁超载运行；（4）在齿轮、链条等部位补加润滑剂；（5）根据升降机铭牌设置供电电压。

链条式升降平台

链条链轮式调平机构是由平行四连杆调平机构演变而来的，链轮固定在工作平台上，链轮固定在回转台上，所有链轮齿数和齿形参数均相同，青岛升降平台，链轮之间绕有链条。由于链轮固定在工作平台和回转台上，当臂杆变幅时，链条强制带动工作平台作相应的反方向角度变化，无论臂杆如何升降都能保证平台处于水平状态。

链条链轮式调平机构比平行四连杆调平机构的工作角度更大，臂杆之间的工作角度范围大于180°，且链条、链轮可以安装在臂杆内部，结构紧凑，易于安装、调整和维护。根据实际需要，可以用平行四连杆和链条链轮组成混合式调平机构，布置更加灵活，青岛升降平台价格，链轮与上平行四边形短边固联在一起，在臂杆的升降过程中，工作平台始终保持水平。

对重的安装：

- * 对重first-rate在吊笼和外笼安装完毕后未加高标准节前吊装就位；
- * 在基础的对重位置上，安装好缓冲弹簧；
- * 用起重装置，将对重放入对重滑道内；
- * 检查对重导向轮与滑道的间隙：0.5MM，确保每个轮转动灵活；

天轮和钢丝绳的安装：

- * 当导轨架安装到要求的高度后，带对重的升降机要将天轮安装好，并用钢丝绳悬挂好对重；
- * 将天轮、绳轮钢丝绳及钢丝绳架吊到吊笼顶部，并备好绳卡、螺栓等；
- * 将钢丝绳架固定在吊笼上；
- * 将吊笼升至距导轨架顶端0.5米处，青岛升降平台安装，以吊杆将天轮安装到导轨架顶部，用M24螺栓固定；

注意：应保证吊笼在达到maximal提升高度时对重离地面大于550MM.

- * 安装绳轮；
- * 将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的对重上。并用绳卡将钢丝绳固定于对重上；

注意：从吊笼顶上下放钢丝绳时，要考虑钢丝绳的重量，

青岛升降平台-青岛浩通-青岛升降平台销售由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（www.haotonggongye.com）是山东 青岛 液压机械及部件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青岛浩通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青岛浩通更加美好的未来。