

# 电动车gps定位器 宏放 保定gps定位器

产品名称	电动车gps定位器 宏放 保定gps定位器
公司名称	安徽宏放智联科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区站前路中绿广场11楼
联系电话	15901501697

## 产品详情

### 电动车GPS解决方案3

中国人普遍使用的代步工具——电动车，基本上70%的人家都有电动车，方便便宜，是短程代步的普遍工具。但是电动车被偷盗的数量居高不下，近些年，越来越多的人为电动车安装GPS定位器。

电动车GPS定位器怎么安装，安装在什么位置，下面小编就给大家具体介绍一下怎么操作。

一般我们习惯安装在两个位置，一个是电动车车灯前灯的地方，便于取电，也便于隐藏，还有就是电瓶里面，跟电瓶缠绕在一起，也可以防止偷车贼只偷盗电瓶。也有人安装在脚踏板底下的。

接线其实很简单，普通的GPS定位器就两根线，正极负极接上就行。

### 电动车GPS怎么安装

电动车GPS定位器已走进千家万户，但对于电动车GPS定位器的安装和使用或许还有很多人不清楚。下面以宏放智联T100电动车GPS定位器安装和使用为例，做个简单介绍。

T100是一款专门为电动车智能管理而设计的物联网定位终端，它体积小，便于隐藏安装，采用更低功耗的窄带物联网技术，采用GSM数据传输，满足广域覆盖，实现地下车库等深度覆盖，适合更多的场景应用。它的安装和使用如下。

#### 一、宏放智联T100电动车GPS定位器安装步骤。

（电动车GPS定位器怎么安装和使用）

1、装入SIM卡（装SIM卡或取出时，必须保证是关机状态）。打开电动车GPS定位器面盖，SIM卡盖住OPEN方向翻开，电动车gps定位器，并按正确方向放入SIM卡，后SIM卡盖往LOCK方向推，锁紧SIM卡

盖

2、 开关机。按图打开上盖，后备电池开关拨到ON位置，此时终端使用后备电池开机，在接上外部电源，电源指示灯亮起并给内部电池充电。断开外部电源，后备电池拨至OFF位置，则终端即关机，关机后电源指示灯熄灭，并停止给内部电池充电。

3、 找到电动车GPS定位器对应的线接到电动车相应位置即可，gps车载定位器，安装的位置注意不要影响到电动车定位器接收卫星信号。

在购买GPS定位器的过程中我们可以常常会听到店家讲解：GPS定位器拥有ACC检测功能。那到底如何理解ACC检测，ACC设防和撤防又意味着什么意思呢？

### 一、ACC检测是什么？

ACC检测即车辆点火开关的检测。当ACC表明开，即车辆处在启动模式；当ACC表明关，即车辆处在熄火模式。GPS定位器要是标记有ACC检测功能，那这个GPS定位器就能用以确定车辆模式，运城gps定位器，并能实现在车辆发生异常振动、异常偏移时的告警提示。

### 二、ACC设防是什么？

ACC设防，就是说设定防务告警。一般而言，一键设防涉及围栏告警、振动告警、断油断电告警等。当设防后，这类有关的告警功能就会生效。当相对应的场景发生时，就会启动相对应告警。

### 三、ACC撤防是什么？

ACC撤防简而言之，就是说利用ACC撤销车辆防线。就如以上我们提及的，车主利用ACC检测确定车辆点火开关情况。此外，gps定位器厂家，只要GPS定位器拥有振动告警及偏移告警功能，便都能利用ACC实现远程操控，给车辆设定或撤销电子防卫。ACC撤防一经完成，那车辆之前设定的防护便取消了，也就不会有对应的告警功能了。

电动车gps定位器-宏放-保定gps定位器由安徽宏放智联科技有限公司提供。“北斗gps定位终端,4G视频监控终端,主动安全智能终端”就选安徽宏放智联科技有限公司（[www.hofiot.com](http://www.hofiot.com)），公司位于：安徽省合肥市瑶海区站前路中绿广场11楼，多年来，宏放坚持为客户提供好的服务，联系人：丁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏放期待成为您的长期合作伙伴！