

# 山东导轨式升降平台好评 青岛浩通 山东导轨式升降平台

产品名称	山东导轨式升降平台好评 青岛浩通 山东导轨式升降平台
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

## 产品详情

施工升降机安装有哪些安全要求？

- A. 安装场地应干净整洁，并用标志杆围起来，山东导轨式升降平台，禁止非工作人员入内；
- B. 防止安装地点上方掉落物体，必要时应加安全网；
- C. 安装过程中，必须有专人负责，山东导轨式升降平台好评，统一指挥；
- D. 升降机运行时，人员的头、手不能露出安全栏以外；
- E. 如果有人人在导轨架上或附墙架上工作时，不允许开动升降机，当吊笼升起时严禁进入外笼内；
- F. 吊笼上所有零部件要放置平稳，不得露出安全栏外；
- G. 利用吊杆进行安装时，不允许超载，吊杆只可用来安装或拆卸升降机零部件，不得用于其它起重用途；

升降平台安全操作注意事项有以下几点：

- 1、请严格遵守液压升降平台上有关安全和保护方面的提示，学习了解升降平台使用中的安全问题；
- 2、非专业维修人员禁止私自维修操作，在一切安装、装配、维护、拆卸升降平台液压泵站和其它元件时，山东导轨式升降平台供应，必须内部不得有任何压力（压力值为零），设备上不应有任何负载；

3、对液压泵站进行任何维护和保养前，必须事先切断升降平台电机和其它一切电器设备的电源，对所有电源的连接和切断都应由专业技术人员进行操作；

4、在对由非电机驱动的液压泵站（如气动式、液动式或机械式）进行维护、拆卸时，应事先切断一切动力源并确保液压站处于无动力源状态下；

青岛浩通工业设备有限公司关于升降平台，升降机日常保养：

日常保养应由设备操作司机或使用单位专职人员负责，安装维护保养单位对日常保养内容负有监督和检查的义务。日常保养主要内容概括为“十字操作法”：清洁、紧固、润滑、调整、防腐。每天班前、班末10-30分钟，山东导轨式升降平台制造，巡视设备各部分、各部位是否正常，按规定加油润滑，注意机械运转声音是否正常，做好清洁工作和交接班工作，以达到设备外观整洁，运转正常之目的，日常保养记录和交接班记录要制成固定表格，并作为档案管理。

山东导轨式升降平台好评-青岛浩通-山东导轨式升降平台由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（[www.haotonggongye.com](http://www.haotonggongye.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！