

# 液压梅花抓直销 山东鸿工机械 液压梅花抓

产品名称	液压梅花抓直销 山东鸿工机械 液压梅花抓
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

## 产品详情

### 挖掘机正确的破碎作业

首先要把锤头笔直放在待破碎的物体上。开端破碎作业时，抬起前部车体大约5cm，破碎时，破碎头要一向压在破碎物上，不破碎物已被破碎后应立即中止破碎操作。破碎时，液压梅花抓供应，由于振荡会使锤头逐步改动方向，所以应随时调整铲斗缸，使锤头方向笔直于破碎物体表面。当锤头打不进破碎物时，应改动破碎方位；在一下当地持续破碎不要超越一分钟，不然不只锤头会损坏，并且油温会反常升高；关于坚固的物体，应从边缘开端逐步破碎。严禁边反转边破碎、锤头刺进后改变、水平或向上运用液压锤和将液压锤当凿子用。

### 挖掘机平稳的操作方法

作业时，机器的稳定性不仅能提高作业效率，延伸机器寿数，液压梅花抓多少钱，并且能确保操作安全（把机器放在较平整的地面上）；驱动链轮在后侧比在前侧的稳定性好，且可以避免终传动遭受外力碰击；履带在地面上的轴距总是大于轮距，所以朝前作业稳定性好，要尽量避免侧向操作；要坚持发掘点接近机器，液压梅花抓，以提高稳定性和发掘机；假设发掘点远离机器，造成因重心前移，作业就不稳定；侧向发掘比正向发掘稳定性差，如果发掘点远离机体中心，机器会愈加不稳定，因此发掘点与机体中心应坚持适宜的间隔，以使操作平衡、有效。

### 挖掘机松软地带或水中作业

在软土地带作业时，应了解土壤松实程度，并注意限制铲斗的挖掘范围，防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。在水中作业时，应注意车体容许的水深范围（水面应在托链轮中心以下）；如果水平面较高，液压梅花抓直销，回转支承内部将因水的进入导致润滑不良，发动机风扇叶片受水击打导致折损，电器线路元件由于水的侵入发生短路或断路。

液压梅花抓直销-山东鸿工机械-液压梅花抓由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司（[www.sdhgjxkj.com](http://www.sdhgjxkj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿工机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.feigangzhuatou.com](http://www.feigangzhuatou.com)）还是从事山东抓钢机，山东抓钢机批发，山东抓钢机厂家的厂家，欢迎来电咨询。