

威海升降机 威海升降机图片 青岛浩通

产品名称	威海升降机 威海升降机图片 青岛浩通
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

年中检查

- 1、按半年或500小时的先后次序优先考虑。
- 2、将升降平台全程升起，威海升降机图片，支上成撑杆。
安全介绍1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。
- 2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。
- 3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，以防止工作台突然落下伤人。
- 4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。
- 5、拆卸液压系统任何部位之前，威海升降机，必须首先卸压，以免压力油喷出，酿成工作台跌落伤人。

铝合金升降机分为单柱 双柱 三柱 四柱铝合金升降机

铝合金升降机采用高强度优质铝合金材料，威海升降机厂家，结构结构紧凑，具有造型美观、体积小、重量轻、采用万象脚轮，运转灵活，威海升降机供应，推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥尽可能大的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所，是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途。

* 松开吊钩，将吊杆转回，用300N*M的拧紧力矩紧固全部螺栓；

*

按上述方法将标准节依次相连直至达到所需高度为止，随着导轨架的不断增高，应同时安装附墙杆，并检查导轨架安装垂直度。其垂直度偏差要符合说明书中的和国家规定的标准；

* 若利用现场的起重设备如塔吊安装导轨架，可先将4--7个标准节在地面上连成一组，再吊上轨道架；

注意：如标准节上有对重滑道，应确保接缝处的错位差不大于0.8MM.

三种型号的附着架安装：

注意：附墙架水平倾角不大于8度。

威海升降机-威海升降机图片-青岛浩通(诚信商家)由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司(www.haotonggongye.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青岛浩通和您携手步入辉煌，共创美好未来！