

架桥机维修 鑫沃德机械设备

产品名称	架桥机维修 鑫沃德机械设备
公司名称	武汉鑫沃德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区白玉山青化路166号
联系电话	13907186228 13907186228

产品详情

武汉鑫沃德机械设备有限公司长年求购，维修，销售，各种品牌吊车，徐工吊车，三一吊车，中联吊车，多田野吊车，加腾吊车，长江吊车，越野吊，履带吊，挖掘机，装载机，盾构机，平地机，摊铺机，铣刨机，推土机，压路机等工程机械，欢迎来电咨询，

七、架桥机安装作业时，要经常注意安全检查，每安装一孔必须进行一次安全检查，发现问题要停止工作并及时处理后才能继续作业。不允许机械电气带故障工作。八、安装作业不准超负荷运行，不得斜吊提升作业。九、连接销子加工材质必须按设计图纸要求进行，不得用低钢号加工代替。十、五级风以上严禁作业，必须用索具稳固架桥机和起吊天车，架桥机停止工作时要切断电源，以防发生意外。十一、架桥机纵向就位必须严格控制位置尺寸，确保混凝土预制梁安装顺利就位。

武汉鑫沃德机械设备有限公司长年求购，维修，销售，各种品牌吊车，徐工吊车，架桥机维修，三一吊车，中联吊车，多田野吊车，加腾吊车，长江吊车，越野吊，履带吊，挖掘机，装载机，盾构机，平地机，摊铺机，铣刨机，推土机，压路机等工程机械，欢迎来电咨询，

2、根据前、中、后三个支腿和吊梁千斤顶的不同工况来确定溢流阀的整定值，但不得超过31MPa。整定后即螺帽锁紧，并不可任意改动整定压力，过小则工作中经常溢流，造成油温升高甚至不能工作；整定压力过大则不能起保险作用，使元件损坏。具体整定数值由现场技术人员确定；3、当油温超过70 时应停机冷却，当油温低于0 应考虑更换低温液压油；4、各元件、管路如发生故障时，应立即停机，由经过训练的专职技术人员检查修理，操作人员不可擅自拆卸；十八、架桥机必须设置避雷装置，由使用单位自行解决。

武汉鑫沃德机械设备有限公司长年求购，维修，销售，各种品牌吊车，徐工吊车，三一吊车，中联吊车，多田野吊车，加腾吊车，长江吊车，越野吊，履带吊，挖掘机，装载机，盾构机，平地机，摊铺机，

铣刨机，推土机，压路机等工程机械，欢迎来电咨询，

一号柱设有折叠机构，可以满足正常架梁和后一孔箱梁架设时一号柱上桥台支撑的需要。一号柱与机臂有三个固定位置可以满足三种不同跨度箱梁的架设。托挂轮机构由托轮组、挂轮组、托挂轮架、导向装置及纵向定位销等组成。一号柱共有四个托轮组，左右各两组，为从动式，在机臂前端下盖板腹板下方支撑机臂。托轮架上装有挂轮组，左右各两组，分别悬挂在机臂下耳梁上，整个一号柱可以在挂轮组带动下沿机臂下耳梁前后走行。架桥机在三号柱走行驱动机构和一号柱托挂轮组配合作用下完成纵移作业。

为了减少架桥机纵移时的摩擦阻力，使整个结构更紧凑，托、挂轮设计成无轮缘式，因此需要设置导向装置，每套托挂轮机构在机臂下耳梁两侧各设有两个导向装置，在架桥机纵移及一号柱沿机臂纵向运动时起导向作用。托轮架与柱体为铰销联接，托挂轮架上装有纵移定位销，当一号柱纵移到位时，在机臂与一号柱间采用销轴定位，从而实现一号柱与机臂的固定铰联接。

架桥机维修-鑫沃德机械设备由武汉鑫沃德机械设备有限公司提供。武汉鑫沃德机械设备有限公司(xinwode.tz1288.com)是一家从事“吊车,挖掘机,履带吊,装载机买卖维修,泵阀马达校验”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫沃德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫沃德在挖掘机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！