

湖南液下渣浆泵 河北弘源质量保证 液下渣浆泵直销

产品名称	湖南液下渣浆泵 河北弘源质量保证 液下渣浆泵直销
公司名称	河北汉江弘源泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳水泵工业区
联系电话	18730211009 18730211009

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北汉江弘源泵业有限责任公司

立式渣浆泵的使用还是非常广泛的，它的种类也是有很多种，它主要可以起到一定的排污作用，湖南液下渣浆泵，当然，对泵的正确使用是很重要的，那么要怎样避免存在的误区呢？

- 1、用高扬程的立式渣浆泵进行低扬程的抽水工作。
- 2、立式渣浆泵的进水管、口位置不匹配。
- 3、不能将大口径的渣浆泵配小水管进行抽水作业。
- 4、进水管路上不可用太多的立式渣浆泵弯头，因为这样反而增大了局部水流的阻力，且弯头要垂直着转弯，液下渣浆泵生产，不要水 平方向转弯，不然聚集空气。
- 5、安装进水管路，在水平段要往水源的方向稍微倾斜，不能水平、向上翘起。

因此，在使用立式渣浆泵的时候，要注意尽可能避免一些不应该出现的问题，以便提高泵的使用效率，还要注意，它是需要定期保养和维护的。

液下渣浆泵设计原则：

1.高效节能。泵的耗电量巨大，约占全国耗电总量的25%。与传统结构的渣浆泵相比，采用两相流动理论设计的液下渣浆泵，可提5~8个百分点，经济效益显著。

2.抗磨节材。采用两相流动理论设计的水力型线与介质的运行轨迹极大限度地吻合，减少了冲击磨损。同时，选用耐磨材料可减轻固体颗粒对泵体的冲刷磨损。

3.通过能力强。抽送的介质中往往含有较大的固体颗粒，液下渣浆泵直销，为防止堵塞，喉部尺寸、隔舌间隙、叶轮进出口等过流断面面积的设计要考虑输送颗粒的大粒径。

河北汉江弘源泵业液下渣浆泵的拆卸要求

液下渣浆泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上，液下渣浆泵询价，同时，它的吸入口距离池底部应大于200mm，出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。下面我们详细的了解一下它的拆卸要求。

- 1、关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、松开液下渣浆泵的电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4、拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。

湖南液下渣浆泵-河北弘源质量保证-液下渣浆泵直销由河北汉江弘源泵业有限责任公司提供。“新型陶瓷渣浆泵,脱硫泵,砂砾泵,潜水渣浆泵,抽沙泵”就选河北汉江弘源泵业有限责任公司(hbhjhy.com)，公司位于：河北省安国市南阳水泵工业区，多年来，河北弘源坚持为客户提供好的服务，联系人：王丁宁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北弘源期待成为您的长期合作伙伴！