

# 青岛浩通 青岛液压货梯维修 青岛液压货梯

产品名称	青岛浩通 青岛液压货梯维修 青岛液压货梯
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

## 产品详情

### 保养介绍

- 滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
- 各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。
- 液压油的油质和油位。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底 40 ~ 50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，青岛液压货梯，应及时更换（冬季更换32 # 液压油，夏季更换46#液压油。在特别寒冷的东北，应更换变压器液压油）。

### 青岛剪叉式升降平台

剪叉式升降机分为移动剪叉式升降机、固定剪叉式升降机；其中移动式的又分为牵引式、自行走人工牵引式。全自行式三大类。

同时剪叉式升降机由于使用环境的不同又可分为剪叉式大轮和剪叉式小轮升降机。

剪叉式大轮升降机适合于工厂、厂房、车间、修理航吊等室外作业，剪叉式小轮升降机，质量轻盈，外观漂亮常适用于市政企业、酒店礼堂等室内场所。

剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。是用途广泛的高空作业升降设备。

### 对重的安装：

- \* 对重first-rate在吊笼和外笼安装完毕后未加高标准节前吊装就位；
- \* 在基础的对重位置上，安装好缓冲弹簧；
- \* 用起重装置，将对重放入对重滑道内；
- \* 检查对重导向轮与滑道的间隙：0.5MM，确保每个轮转动灵活；

### 天轮和钢丝绳的安装：

- \* 当导轨架安装到要求的高度后，带对重的升降机要将天轮安装好，青岛液压货梯维修，并用钢丝绳悬挂好对重；
- \* 将天轮、绳轮钢丝绳及钢丝绳架吊到吊笼顶部，青岛液压货梯销售，并备好绳卡、螺栓等；
- \* 将钢丝绳架固定在吊笼上；
- \* 将吊笼升至距导轨架顶端0.5米处，以吊杆将天轮安装到导轨架顶部，用M24螺栓固定；

注意：应保证吊笼在达到maximal提升高度时对重离地面大于550MM.

- \* 安装绳轮；
- \* 将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的对重上。并用绳卡将钢丝绳固定于对重上；

注意：从吊笼顶上下放钢丝绳时，要考虑钢丝绳的重量，

青岛浩通(图)-青岛液压货梯维修-青岛液压货梯由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（[www.haotonggongye.com](http://www.haotonggongye.com)）是一家从事“液压升降机,升降平台,液压装卸车,升降平台车,固定式登车桥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青岛浩通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青岛浩通在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！