

# 叉车租赁 久越物流设备 芜湖叉车

产品名称	叉车租赁 久越物流设备 芜湖叉车
公司名称	芜湖久越物流设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号
联系电话	13635531976

## 产品详情

### 越野叉车的结构特点介绍

越野叉车的结构特点介绍：

(1) 车桥越野叉车的后桥与车架固定，而前桥可以相对车架作垂直摆动 $\pm 8^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。在车架和前桥间设置有支承液压缸，当叉车进行起升作业时，通过操纵液压缸使起升门架保持侧向铅垂状态；在叉车行驶时，芜湖叉车，令液压缸上下腔油路经阻尼孔，有利于改善车辆的行平顺性。

(2) 有较大的轴距和轮距。增加叉车的向和纵向稳定性。

(3) 良好的机动性。车速一般为(30~40) km/h。动力因数达0.65以上，行驶加速性好，且具有 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的爬坡能力。

(4) 较大的门架倾角。这是在不平地面上进行安全作业及行驶所必须的，一般为前 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ ，后倾为 $15^{\circ}$ 。

(5) 司机座的设置。为保证操作者进行装载作业时有较好的视野，司机座一般偏前布置。对铰接式叉车，叉车租赁，尽可能置于前车架上，按不同的作业要求，装设带有FOPS/ROPS的护顶架式驾驶室。

(6) 行走系统。和装载机相仿，有机械传动(Me)、液压换挡机械传动(HyC)、液力传动(T/C)及静压传动(HYD)等多种。所不同的是采用全功率匹配法，其负荷为满载爬坡工况。

叉车充电注意事项：

1、在叉车电池在充电中，但电还没充满就需要使用电池，就得先把暂停开关关掉，否则电量会回流这样

就容易烧掉充电器电脑板。

2、 电池表面或连接处务必保持干净整洁、干燥。如有灰尘、杂质等务必用湿布或防静电布清除干净，合力叉车，否则会导致短路酿成大火，也会造成极柱与连接条腐蚀使电池损坏。

3、 不能在电池上放置工具或其它金属物体。

### 手动叉车操作步骤

1. 打压将控制手柄打到下位，按下方向柄，即可对叉车进行打压，所叉货物重量严禁超过叉车所限重量；
2. 拉货打压将货物离地后，龙工叉车，将控制手柄打到中位，即可拖动货物，在拉货时不可奔跑，需缓行；
3. 卸压将货物拉到目的地后，将控制手柄打到上位，对叉车进行卸压，直到货物着地；
4. 空车运行在空车运行时应将叉车适当打压升起以免前轮轴支撑架与地面接触磨损。

叉车租赁-久越物流设备-芜湖叉车由芜湖久越物流设备销售有限公司提供。芜湖久越物流设备销售有限公司（[www.jiuyuechache.com](http://www.jiuyuechache.com)）是一家从事“叉车，搬运车，堆垛车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“叉车，搬运车，堆垛车”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使久越物流设备在堆垛搬运机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！