

重庆汉登拆胎机，报废汽车轮胎拆装机

产品名称	重庆汉登拆胎机，报废汽车轮胎拆装机
公司名称	重庆汉登机电设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:汉登 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区沙中路重庆大学科技园
联系电话	023-65112711 18680872717

产品详情

拆胎机，也叫扒胎机，轮胎拆装机。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎。主机工作台起到放置轮胎，旋转等作用；分离臂在拆轮胎机的一侧，主要是用来将轮胎与轮辋分离，是拆胎顺利进行；充放气装置起到将轮胎的气放掉好利于充气或拆装，另外还有测量气压的气压表，一般的轮胎都是在2.2左右个大气压。也等于0.2Mpa；润滑油利于轮胎的拆装，减少轮胎拆桩过程中损害，使轮胎拆装工作更好的完成。

操作流程：

- 1、 轮胎机电源必须处于正常状态,非工作状态下电源处于关闭位置.内机气压处于正常压力,非工作状态下不连接风管。
- 2、 更换轮胎之前检查轮胎框有没有变形，气嘴有没有漏气和裂纹。
- 3、 拧开气嘴把轮胎气压放掉，把轮胎置于压缩臂中间，操作压缩臂使轮胎两边与轮框分离。
- 4、 操作各开关反轮胎拆下。
- 5、 新轮胎装上时轮胎标致向上，操作各开关装上轮胎。
- 6、 装配完之后各开关置于关闭位置。

