

?????

1????????????????????

2????19????????????ETSI????????????????GB/T3047.2-92????

3????????????????????

4????????????????????

5????????????????????

6????????????????????

7????????????????????

8????????????????????

????????????????????

????????????????????

????????????????????

????????????????????

????????????????????

????????????????????
????????????????????

????????????????????
????????????????????

光连接器的清洁要求(1)在工程和维护期间，需要对尾纤、法兰盘、光衰减器、光板接口等进行操作前，应先准备好光连接器清洁工具。(2)机房环境灰尘比较大时，对光连接器进行操作前，应先做好周边的清洁工作，如清理尾纤接头、光接口等处的灰尘。(3)尾纤接头容易被污染，在开局和维护时，尾纤接头拔出后，应在清洁后再插入光板接口或法兰盘，避免因尾纤不清洁导致光板上的连接部分受到污染。(4)在工程和维护时，对尾纤接头、法兰盘、光衰减器、光板光接口操作时，及时盖上防尘帽，避免其裸露在空气中造成污染。