

现货供应电源防雷箱 航嘉HJFLX40系列防雷箱

产品名称	现货供应电源防雷箱 航嘉HJFLX40系列防雷箱
公司名称	西安航嘉电子有限责任公司
价格	850.00/套
规格参数	品牌:航嘉/行家 型号:HJFLX40-B 产地:陕西西安
公司地址	西安市高新区高新四路3号高科广场D座20402
联系电话	029-88364839 15929725970

产品详情

HJFLX40-B型电源防雷箱 使用说明

HJFLX40-B电源防雷箱采用HJSPD40/2型电涌保护器配施耐德断路器组合而成，该电源防雷箱对感应雷过电压具有良好的防护效果。外形结构紧凑整洁，接线方便，对过电压响应速度快，吸能本领大，限制电压低，模块在失效时能自动脱离使用线路，同时，显示窗口由绿色变为红色给出明显指示，可以及时发现并更换。该防雷箱可广泛应用于机房内第二级电源防雷，安装于机房UPS电源出线端。

技术参数:

最大连续工作电压：Uc(AC)385V

标称放电电流：In (8/20 μ s) 20kA

最大放电电流：Imax (8/20 μ s) 40kA

保护级别： 1.8kV

响应时间： 25ns

工作温度：-40 —+80

接线：最大10mm²

安装形式：明装壁挂式

外形尺寸：300mm × 200mm × 100mm

接线注意事项：

电源侧导线截面建议4.0mm²。接地线连接在电涌保护器（防雷器）右侧的接地汇集排上，并连接在建筑物的防雷地上，且接地电阻不大于4 Ω ，接地线建议采用BVR6mm²导线。接线后切记要闭合断路器后防雷器才能起到作用。

维修与更换:

在使用过程中，若发现防护模块的显示窗口由绿色变为红色，表明该防护模块已经失效，应及时更换，以免线路无防护元件出现意外，影响设备的正常运行。更换时将防护模块拔出，然后更换上相同型号的防护模块。