

# 废钢梅花抓直销 废钢梅花抓 鸿工机械

产品名称	废钢梅花抓直销 废钢梅花抓 鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

## 产品详情

挖掘机抓木器是挖掘机工作装置配件的一种，是针对挖掘机特定的工作需求而研发设计的。

提升工作效率是挖掘机抓木器使用的主要目标，为保障抓取作业效率，除了要掌握正确的使用方法，在使用挖掘机抓木器的时候，还有一些注意事项值得关注。

- 1、不要用抓钳器像锤头一样，重击石头、木材、钢材等抓取物。
- 2、在任何情况下，都不得将抓具作为杠杆使用，否则会使抓爪变形，废钢梅花抓，甚至严重损坏抓具。
- 3、禁止用抓具去拔重物，这将对抓具造成严重的损害，废钢梅花抓直销，还可能引起挖掘机失衡，酿成事故。

挖掘机抓木器能完成多种类型的作业项目离不开其灵活的结构设计，那么，挖掘机抓木器是怎样进行组装的呢？下面就随小编来看一下：

- 1、专业人员根据图纸要求，利用二氧保护焊接机进行零部件焊接，做到外观无渣无漏焊，废钢梅花抓加工，保证挖掘机抓木器的使用质量。
- 2、将零部件用行车吊至抛丸室进行抛丸工艺，增加零部件表面密度，增强产品耐磨度。
- 3、穿制轴销，组装油缸以及回转。
- 4、零部件组装完成后进行油泵压力实验，模拟挖掘机动作，进行产品试验，废钢梅花抓供应商，主要检查各接头是否漏油。
- 5、高温喷涂，做好表面防锈蚀处理。

## 挖掘机施工安全操作规程

四、挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方。将机身转正，使内燃机朝向阳方向，铲斗落地，并将所有操纵杆放到“空档”位置，将所有制动器刹死，关闭发动机（冬季应将冷却水放净）。按照保养规程的规定，做好例行保养。关闭门窗并上锁后，方可离开。

五、挖掘机可做短距离自行转移时，一般履带式挖掘机自行距离不应大于5公里。轮胎式挖掘机可以不受限制。但均不得做长距离自行转移。

废钢梅花抓直销-废钢梅花抓-鸿工机械由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司（[www.sdhgjxkj.com](http://www.sdhgjxkj.com)）为客户提供“抓钢机,抓料器,挖掘机抓手,抓木器,液压抓,旋抓抓”等业务，公司拥有“鸿工机械抓钢机,抓料器,挖掘机抓手,抓木器,液压抓,旋抓抓”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东日照有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。同时本公司（[www.sdhonggong.com](http://www.sdhonggong.com)）还是从事山东挖掘机配件，山东挖掘机抓手，山东挖掘机抓机的厂家，欢迎来电咨询。