

拉杆式平板拖车 平板拖车 金诚平板拖车

产品名称	拉杆式平板拖车 平板拖车 金诚平板拖车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

启动平板拖车前的操作要点

每次出发前，简易平板拖车，需要仔细检查拖车的所有部件，对于带牵引架的重型平板拖车，检查牵引架、牵引钩、连接销、吊环、螺母、缓冲弹簧、锁销等，对于带转盘的重型平板拖车，检查转盘中间的螺栓，并检查链接链、轮毂螺钉、板簧、螺栓、车架等。

查看是否有弯曲、松动、裂纹，检查检查制动连接软管、灯线和其他装置，如防护网、信号灯等是否完整、连接牢固，以及随车工具和物品是否齐全。

平板拖车起动前，检查并确认联轴器装置、制动气管、电缆接头等，连接良好，轮胎压力符合要求。灯、喇叭、指示仪器应是完整的，拉杆式平板拖车，燃料油、润滑油、冷却水等应完全添加，所有连接部件不得松动，轮胎压力应符合要求，确认后方可启动。

平板拖车起动后，观察各仪表的指示值，检查内燃机的运行情况，测试转向机构和制动器的性能，确认正常，只有当水温达到40 以上，制动气压达到一定压力以上时，才低速起动。

驾驶平板拖车有哪些注意的地方

操作人员需要经过专门平板拖车培训，了解其结构、性能和用途，熟悉其操作、驾驶和技术维护，不准酒后驾驶和操作，不准无证驾驶和操作，不准值班驾驶和操作，工作时，需要专心工作，不允许放置易燃易爆物品，禁止烟火，平板拖车，不允许吸烟。

平板拖车的经营者不得擅自离岗或将车辆交给非规定驾驶员，单位或专门人员应负责使用和管理，明确责任制，爱护机械设备，合理使用，正确操作，使其保持良好状态，司机在工作前应该给所有零件添加润滑剂，拖车在工作期间禁止修理、维护、润滑和紧固，如果发现异常工作，应在检查前停止。

如果发现任何异常或温度过高，请停止并及时检查，当内燃机和蒸汽驱动机器完成或长时间关闭时，储存在身体和其他规定部位的水应该被排出，柴油内燃机，如明火烘烤油底盘预热，围栏式平板拖车，需要由专人监督。

平板拖车的英文释义：flatbed trailer。平板拖车是就其工业设计和技能特性需要由货车机动牵引着，才能正常使用的一种无动力的道路车辆。平板拖车一般用于：工业货物重载运送或载运人员运送等特别用途。平板拖车的“长命秘笈”有哪些？

当时已经是夏日之时了，关于我们的平板拖车用户来说，保养好平板拖车是使其能延伸使用寿命的关键所在，平板拖车的光滑是不行少的。只有将车辆的光滑道清理好了，才会使得车辆平稳作业，轻松上路。关于购买的光滑油要求质量上要过关，由于质量上成的光滑油不仅能起到省油的目的，还能下降摩擦，保证发起机顺利作业，延伸轿车使用寿命。

平板拖车特别是在这夏日，高温时节很简单让光滑油变稀，这样就会导致光滑油扛氧性能变差蜕变，不利于维护发起机，并且或许因而造成烧瓦抱轴等故障。关于这个时节的光滑油替换，一定要将发起机残留的光滑油洗净，再换上新的光滑油。这样的做法就是不至于有化学沉淀物积累发起机内。

拉杆式平板拖车-平板拖车-金诚平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。“厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车”就选山东金诚工矿设备有限公司（pingbantuoche.tz1288.com），公司位于：山东省济宁长沟工业园，多年来，金诚平板拖车坚持为客户提供好的服务，联系人：陈肖斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金诚平板拖车期待成为您的长期合作伙伴！