

矿用皮带输送机 安徽双基输送设备 铜陵皮带输送机

产品名称	矿用皮带输送机 安徽双基输送设备 铜陵皮带输送机
公司名称	安徽双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区兴业路9号
联系电话	15155368836

产品详情

移动式输送机的介绍

移动皮带输送机是一种工效高，使用，机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更动的场所，如：港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等，用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。

移动式胶带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

移动皮带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。采用钢管结构，轻巧美观，机动性好。转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。

移动皮带输送机主要特点是采用精度，硬齿面齿轮，其承载能力高，(比软齿面齿轮提高2-3倍)；寿命长(可达10年)；结构紧凑，占地面积小(可减少50%以上)；重时轻，体积小(可降低50%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。

滚筒输送机注意事项

输送机安全操作规程

一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，铜陵皮带输送机，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。

二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。

三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。

七、输送带上禁止行人或乘人。

八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。

十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

车载伸缩式皮带输送机，其不单单用于输送混凝土，在输送沙石、岩石、泥土以及一些泵送性能差的混凝土方面也表现突出，做到了一机多用，我国在修建三峡大坝的时候，就用到了普茨迈斯特的车载伸缩式皮带输送机。

在结构上，升降皮带输送机，车载伸缩式皮带输送机同样分为底盘和上装，上装部分包含了主输送皮带和副上料皮带，副上料皮带也相当于是一个配重的作用。施工的时候，矿用皮带输送机，直接把需要输送的物料放在副上料皮带的料斗里面，物料就会沿着皮带输送到主输送皮带的料斗里面，皮带输送机价格，进而继续向更高处输送物料。这一工作过程中，支撑主输送皮带的大臂是可以通过遥控器控制的，大臂被分为很多节，有点像是吊车臂，只支持伸缩运动。在遥控器的控制下，主输送皮带实现了前后伸缩、左右旋转以及输送角度大小的调节，操作方式有点类似泵车。

矿用皮带输送机-安徽双基输送设备-铜陵皮带输送机由安徽双基输送设备有限公司提供。安徽双基输送设备有限公司（zhongguoshuangji.com）在二手机械设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽双基输送设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高总。