

饰品针织机 森伟针织机械售后完善 饰品针织机厂

产品名称	饰品针织机 森伟针织机械售后完善 饰品针织机厂
公司名称	义乌市森伟针织机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

先量得单面针织大圆机的边到边直径，然后量滑块到盘边缘的深度，比如：盘的直径210MM，量的深度是12MM，饰品针织机多少钱一台，以前的纱长是26CM/50针，现在要求17CM/50针，现在用公式：量的深度 $12 \times 2 = 24\text{MM}$ ，盘的直径210MM - 深度24MM=186， $186 \div 26$ 以前纱长 $\times 17$ 现在要求的纱长=122， $210 - 122 \div 2 = 44\text{MM}$ ，深度调到4.4CM 44MM就是你要求的17纱长的位置了。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

单面针织大圆机的安装步骤：

1.主机就位

把主机放在结实、平坦、焯度大于150 mm、占地4 mx4 m的水泥底面上，无需地脚螺钉。

2.调单面针织大圆机的水平位置

主机定位后，饰品针织机厂，在设备三处机脚附近的大盘台面上放置水平仪，通过调节主、副脚下端的螺钉，调节高低，并在机脚下垫入铁片，把大盘台面调平。

3.安装送纱皮带

用内六角扳手拧松张力架上A处螺钉，拉动张紧轮B到张力合适位置，再锁紧A处的螺钉，固定张紧轮B。

4.安装纱架

纱架有两种，饰品针织机厂家，即落地式纱架和伞式纱架&伞式纱架是把纱线放迓在设备的顶部，目前

应用较少。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

浅析双面剖布针织机对结构的要求

筒径大小不能决定是不是大小园机，只能决定胚布的门幅。光看外观路数是不好分辨的，它主要和效率有关。速度那更加不能决定了，饰品针织机，它可以调速的!!! 针织大圆机和小圆机外观明显的区别就是大圆机有梳理头，有梳理头外观那就大点了，而小圆机没有梳理头，看上去很简单。

饰品针织机-森伟针织机械售后完善-饰品针织机厂由义乌市森伟针织机械厂提供。义乌市森伟针织机械厂 (swjx88.tz1288.com) 在针织机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，森伟针织机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：童总。