

安徽华标 进口悬臂梁冲击试验机 安庆悬臂梁冲击试验机

产品名称	安徽华标 进口悬臂梁冲击试验机 安庆悬臂梁冲击试验机
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

悬臂梁冲击试验机性能特点：

- 1.试验结果全数字显示。
- 2.配备进口滚珠轴承，将摆锤过程能量损失降到最1低。
- 3.可输入宽度和厚度试验条件，自动计算冲击强度。
- 4.采用2500P/R进口编码器，精准测量摆锤角度。
- 5.配备安全防护网，保障试验过程的安全进行。

悬臂梁冲击试验机怎么调试

悬臂梁冲击试验机在使用之前一定要进行调试，安庆悬臂梁冲击试验机，满足试验要求才可以得到准确的试验数据冲击量级G的调节以调节摆锤提升角度为主，拐点频率 f_1 和斜率S的调节以调节缓冲器刚度为主。实际上，调节任一冲击谱形都需同时调整提升角度和缓冲器刚度。

关于冲击试验机试验时的注意事项

- 一、安装摆的时候，将摆轻轻放在底座上，同样右手要提住摆杆的接头，慢慢的将摆移动到入试样支座

上，左手调整刻度盘，然后将摆头对准孔槽，进口悬臂梁冲击试验机，将摆推入，最后拧紧螺母，装好防护网。其实，安装和拆卸摆的步骤相反，悬臂梁冲击试验机价格，只要学会安装就知道如何拆卸。

二、在使冲击试验机试验之前，一定要调整好焦距，金属悬臂梁冲击试验机，保证所有的基本工作完成，这样才能保证试验结果的准确性。

摆锤冲击试验机故障解决办法

1. 被动针不能很好的停在任意位置，并且和主针不重合。

排除方法是卸下表盘玻璃，调整被动针压簧螺丝，并调整指针，使之与主针重合。

2. 试样断裂后，摆锤快速回落，造成冲击。

主要是缓冲器失灵，除了按照常规调整外，还应考虑用油是否太稀、太脏等。

要经常注意试验机的在使用过程中发现的问题，及时排除，以免您测试结果产生错误。在就是对试验机定期检查校正，保证试验机的正常使用。

安徽华标(图)-进口悬臂梁冲击试验机-安庆悬臂梁冲击试验机由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽华标一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。