

# 饰品针织机定制 森伟针织机械专业制造 磐安饰品针织机

产品名称	饰品针织机定制 森伟针织机械专业制造 磐安饰品针织机
公司名称	义乌市森伟针织机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号
联系电话	15657920135 15657920135

## 产品详情

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

先量得单面针织大圆机的边到边直径，然后量滑块到盘边缘的深度，比如：盘的直径210MM，量的深度是12MM，以前的纱长是26CM/50针，磐安饰品针织机，现在要求17CM/50针，现在用公式：量的深度 $12 \times 2 = 24\text{MM}$ ，盘的直径 $210\text{MM} - \text{深度}24\text{MM} = 186$ ， $186 \div 26$ 以前纱长 $\times 17$ 现在要求的纱长 $= 122$ ， $210 - 122 \div 2 = 44\text{MM}$ ，深度调到4.4CM 44MM就是你要求的17纱长的位置了。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

双面针织大圆机的巡回方法：按照巡回路线，以眼看、耳听、手摸等方法，在不停机台情况下，检查布面上比较明显的疵点以及设备有没有异响等不正常现象。巡回中，发现问题停机处理，要根据“三先三后”的原则，就是先近后远，先易后难，先急后缓，在确保面料品质的前提下，饰品针织机定制，合理安排，妥善解决。

义乌市森伟针织机械厂是一家针织机械制造企业，主营【口罩织带机】【饰品针织机】。饰品针织机

单面针织大圆机的安装步骤：

### 1.主机就位

把主机放在结实、平坦、焯度大于150 mm、占地4 mx4 m的水泥底面上，无需地脚螺钉。

### 2.调单面针织大圆机的水平位置

主机定位后，在设备三处机脚附近的大盘台面上放置水平仪，通过调节主、副脚下端的螺钉，饰品针织机定做，调节高低，并在机脚下垫入铁片，把大盘台面调平。

### 3.安装送纱皮带

用内六角扳手拧松张力架上A处螺钉，拉动张紧轮B到张力合适位置，饰品针织机厂家哪里有，再锁紧A处的螺钉，固定张紧轮B。

### 4.安装纱架

纱架有两种，即落地式纱架和伞式纱架&伞式纱架是把纱线放迤在设备的顶部，目前应用较少。

饰品针织机定制-森伟针织机械专业制造-磐安饰品针织机由义乌市森伟针织机械厂提供。义乌市森伟针织机械厂（swjx88.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森伟针织机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省义乌市义亭镇铜溪镇108号，联系人：童总。