

物流车gps方案 物流车gps 宏放智联gps

产品名称	物流车gps方案 物流车gps 宏放智联gps
公司名称	安徽宏放智联科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区站前路中绿广场11楼
联系电话	15901501697

产品详情

按揭车辆GPS监管方案

1.1按揭车辆管理需求分析

如何解决分期付款车出售后回收安全的问题，是目前按揭消费业务急需解决的社会问题。移动通信技术以及GPS定位技术的发展使得建立这样的系统变成可能。通过对车辆的实时，随时掌握车辆的实际位置和运动趋势，必要时采取断油锁车，可以地减少车辆拒绝还款的损失。

分期付款车GPS安全监控系统设计原则

在设计系统的技术实现方案时我们遵循了以下原则：

实时监控：随时掌握车辆的当前位置、运动轨迹。

远程断油：必要时中心下发指令锁车，车辆一旦停车就无法使用。

远程恢复：车主正常还后立即解除锁车。

可靠性高：不易损坏。

方便维护：可以远程让设备重启，方便维护。

体积小巧：方便隐蔽安装。

1.1.1系统经济性

系统设计在性能优的情况下尽量降低成本，追求性价比的化；软件系统全部独力开发，便于长期合作，

也保证软件系统的经济性。

1.2蓝鑫GPS为分期付款车定制的功能

1.2.1

即时定位。

连续记录车辆位置默认30秒。

记录的参数包括：车速、位置、行驶方向、报警状态。

1.2.2远程断油

停车断油：中心下发指令给设备，物流车gps方案，设备判断车速为0时才执行断油指令，物流车gps调度，有密码权限保护。

分级管理：用户才能远程断油操作，监控员只能定位。；

断油恢复：中心下发远程指令可恢复车辆正常，解除锁车。

1.2.3防盗报警

自定义防盗报警：设备提供和原车防盗器对接的自定义检测线束，防盗器发出盗警信号，报警数据上传到中心。

GPS定位器常用的ACC检测是什么？

在购买GPS定位器的过程中我们可以常常会听到店家讲解：GPS定位器拥有ACC检测功能。那到底如何理解ACC检测，ACC设防和撤防又意味着什么意思呢？

一、ACC检测是什么？

ACC检测即车辆点火开关的检测。当ACC表明开，即车辆处在启动模式；当ACC表明关，即车辆处在熄火模式。GPS定位器要是标记有ACC检测功能，那这个GPS定位器就能用以确定车辆模式，并能实现在车辆发生异常振动、异常偏移时的告警提示。

二、ACC设防是什么？

ACC设防，就是说设定防务告警。一般而言，一键设防涉及围栏告警、振动告警、断油断电告警等。当设防后，这类有关的告警功能就会生效。当相对应的场景发生时，就会启动相对应告警。

三、ACC撤防是什么？

ACC撤防简而言之，就是说利用ACC撤销车辆防线。就如以上我们提及的，车主利用ACC检测确定车辆点火开关情况。此外，只要GPS定位器拥有振动告警及偏移告警功能，便都能利用ACC实现远程操控，给车辆设定或撤销电子防卫。ACC撤防一经完成，那车辆之前设定的防护便取消了，也就不会有对应的告警功能了。

为了避免汽车内的GPS定位器被拆卸，很多的定位器都拥有防拆卸功能。如果设备遭到擅自拆卸，都将引起设备告警。

1.防拆卸哪种情况下会发出报警？

设备正常使用情形下，若设备感应到被拆卸，将立刻触发拆卸报警，若是超长待机设备（一天1-2次定位）将立刻启动实时定位，让车主及时反应进行。有线设备感应到线路被剪时将发出拆卸告警，同时发送报警信号到GPS监控平台。

2.拆卸报警出现后，怎么处理？

如果是车主收到报警通知，首先前往车辆放置地点查询是否出现事件，必要时直接打电话报警。

如果是公司管理，例如像公司行业，可以这样：

- 1，拨打客户电话，看是否还能联系上顾客，试探顾客口风，看能不能让顾客回来查一下车子的情况。
- 2，顾客回来若没动过设备，那便再次测试电路，拆换电源线。若有拆卸痕迹，物流车用gps设备，换位置安装，物流车gps，再次对顾客进行信用评估，给顾客提示性警告。
- 3，若顾客无法回来，查询GPS管理后台设备是否已经离线，安排工作人员前往车子后一个定位位置，若找出车子，与顾客进行沟通，表明利弊，重装GPS定位器。

物流车gps方案-物流车gps-宏放智联gps由安徽宏放智联科技有限公司提供。安徽宏放智联科技有限公司（www.hofiot.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的GPS系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏放和您携手步入辉煌，共创美好未来！