

# 阜新升降机 力高升降机 施工升降机

产品名称	阜新升降机 力高升降机 施工升降机
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

## 产品详情

### 青岛升降平台

青岛升降平台 青岛浩通工业设备有限公司专业生产销售各种规格型号的升降设备。

由于固定式升降机新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀（jūnyún）性，阜新升降机，润滑油(Lubricating oil)（脂）不易在摩擦表面形成均匀的油膜，施工升降机，以阻止磨损。升降机安装漏电保护器：这种做法家庭用电中比较常见，将这一做法应用到生产中，是一种预防触电最快捷、有效的方式。从而降低（reduce）润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密（precise）配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。

新加工装配的零部件，存在着几何形状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，剪叉式升降机，以及受热、变形（deformation）等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。

### 施工升降机制动器无动作或动作滞后

原因：

- A. 制动电路出现故障
- B. 制动块磨损超标

C. 拉手上的螺母拧得太紧

D. 制动器有卡阻

解决方法：

A. 检查制动电路，排除故障

B. 更换制动块

C. 拧松螺母，退至开口销处

D. 清理、润滑制动器

施工升降机减速器发热严重或有异响

原因:

A. 减速器润滑没，油量不足

B. 蜗轮、蜗杆磨损

C. 联轴节损坏

D. 轴承损坏

E. 输出轴弯曲

解决方法:

A. 补充润滑油

B. 检查更换蜗轮、蜗杆

C. 检查、修复联轴节

D. 更换轴承

E. 更换输出轴

施工升降机吊笼启动困难，升降机租赁，电机发热严重

原因:

A. 电源功率不足，电压降过大

B. 制动器动作不正常

C. 超载

解决方法:

- A. 停机，电压正常后，继续使用
- B. 检查、修复制动器
- C. 标上超载

严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

使用期间，使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

在施工升降机基础周边水平距离5m以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

施工升降机运行通道内不得有障碍物。不得利用施工升降机的导轨架、横竖支撑、层站等牵拉或悬挂脚手架、施工管道、绳缆标语、旗帜等。

施工升降机安装在建筑物内部井道中时，应在运行通道四周搭设封闭屏障。

安装在阴暗处或夜班作业的施工升降机，应在全行程装设明亮的楼层编号标志灯。夜间施工时作业区应有足够的照明，照明应满足现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的要求。

阜新升降机-力高升降机-施工升降机由青岛浩通工业设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛浩通工业设备有限公司（[www.haotonggongye.com](http://www.haotonggongye.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!