

# 替代钩机破石破裂机福建莆田详细说明

产品名称	替代钩机破石破裂机福建莆田详细说明
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

愚公斧开山机械有限公司经过两年潜心研发，成功生产一款《液压劈裂机分裂器》，它是一种手工操作的设备，它利用液压原理，可以控制性地分裂物体。是在对矿山不能，工程建设挖掘机破碎破不开的石头，灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方，分裂机有其无法替代的特殊优势。

分裂机组成：由油站和分裂器两大部分组成。

液压机岩石是当前新起的一种新型拆除，

液压劈裂机理就是利劈裂机中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。使时候先在需要在岩石上打一个40到50毫米深度50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约10到15秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。

广泛用于开采大理石、花岗石和玉石等贵重石材以及拆除各类混凝土道路、基础、桥梁和港口码头等，运用液压劈裂机成材，其特点是，速度快，油压可调。其功率仅4千瓦，单机力却可达400-500T，一机可带多，可以预先地确定方向，形状以及需要的尺寸，其精度高，数秒钟就可完成，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本低。

电机起动前，需将卸荷阀打开，点动数次，以防高压泵吸空，正常后，关闭卸荷阀。不带卸荷阀的，利用手动换向阀完成以上功能，本泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。高压胶管出厂时，均经过额定压力1.25倍的耐压试验。

操作步骤之作业：

1.风钻在需要破拆岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。

2.开启动力，将动力上动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有静爆器上动阀至工作档位 #位或 #位，以确定静爆器楔器运行方向。

3.将液压劈裂机放入岩石或混凝土孔内，打开动阀工作档位，开始劈裂。

4.单机劈裂截面可达1.5平米或以上。

5.每次劈裂时间40-60秒。

液压劈裂机生产效率：液压岩石劈裂机泵压可达55—63MPa，经楔片逐渐施于孔壁劈分力，大而均匀，属静张力，岩体分离面较平整；不人工打楔，减轻了劳动强度。劈裂速度是破碎速度7~8倍，大大缩短了工期。这个机器使很简单，一个工人就能完成全部操作，其结构就是一个高压泵加上输管连接劈裂机，使时候先在需要岩石上打一个50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约30到60秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。机器理就是利劈裂器中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。一般一个高压泵可以连接3到5把劈裂器，连接输管在25米内都可以保证正常压力作业。大劈力超过市场同类产品，因为我们劈力大，我们孔间距就大，破石头产量也是翻倍提升。

开始我们要根据劈裂棒的直径打孔及打到规定深\*，劈裂棒的型有多种，分90型，110型，130型，150型，180型以及220型，劈裂棒的型就是需要打孔的直径，这个要根据具体的施工情况来选择劈裂棒的型广场于2019年9月7日18时至9月8。替代钩机破石破裂机福建莆田详细说明 工作中邮箱的液油应始终保持在油标的中心线以上，以防油泵吸空。加油时，应用120虑去新油中的杂质。经常使用时，每两个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油。 油泵正常工作温度为20-50 ，油温过高，需采取冷却措施或伴泵，油温过低时，需采取加温措施或抵押运转来提高油温。