

转弯皮带输送机厂家供应

产品名称	转弯皮带输送机厂家供应
公司名称	济南华灿机械设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区银河路20号博通科技园5号
联系电话	0531-88890789 18366158657

产品详情

转弯皮带输送机与其他输送设备配合使用能充分节省空间并能起到良好的输送效果。

转弯皮带输送机转弯角度可分：60°、90°、180°、输送带宽200mm-1500mm

转弯皮带输送机采用了合理的弯曲线路设计，是的输送设备能够依照所设计的弯曲线路实现自然变相运行，而且此类转弯皮带输送机结构简单、便于维护。下面一起了解转弯皮带输送机正确使用的五大技巧。

- 1、合上总电源开关，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯，变频器的显示正常（无故障代码显示）上一个电器设备启动正常后（电机或其他舍尔必已达到正常速度、正常态度）再进行下一个电器设备的启动。
- 3、依照工艺流程一次启动各电气设备，必须遵守被输送物设计中物品的规定，带试输送机运行中。遵守带试输送机的设计能力。要注意各类人员不得初级皮带输送机的运动局部。
- 4、其次，非专业人员不得随意接触电器元件、控制按钮等。带试输送机运行中不能对变频器后级短路。
- 5、如确定维修需要，则必须在停止变频运行情况下才能进行，否则可能损坏变频器。带试输送机运行停止按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。以上就是关于转弯皮带输送机正确使用时需要撞我的五大技巧。