

工业离心风机 一煜专注通风机多年 工业离心风机生产厂家

产品名称	工业离心风机 一煜专注通风机多年 工业离心风机生产厂家
公司名称	东莞市一煜机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村五路120号
联系电话	18620048987

产品详情

您知道造成离心风机振动值偏高的原因有哪些呢？

我们都知道离心风机振动值偏高，会严重影响整个离心风机的运转，那么造成离心风机振动值偏高有哪些原因呢？一般我们可以从以下几个方便分析。

离心风机转子不平衡、转子叶片部位沾灰尘；离心风机轴承损坏、润滑脂不足；离心风机皮带轮加工精度不高，两皮带轮之间调节精度不高，皮带过紧；离心式风机联轴器加工精度不够，两半联轴器之间的间隙不合适，没有调节余量、关键部分紧固件松紧度有问题；底架的刚度不够；离心式风机所配的电机振动值超标以及风机两部位刮伤等原因。

除尘离心式风机 工业离心风机 离心风机

离心风机厂家 防腐离心风机 离心式风机

高压离心风机的使用方法？专业解析【一煜机电】

高压离心通风机目前被用于输送物料，因为其特点是属于小流量、高风压、抽风、送风效果好，所以被用于输送物料。但是它在使用上的注意点应该不是都清楚的知道，小编为此专门咨询了一煜风机厂家的专业人士带大家一起来学习一下高压离心风机的使用方法。

- 1.正式使用高压离心风机前需进行试机；
- 2.机器使用前，工业离心风机生产厂家，先应检查风机及管道内有无妨碍转动的物品；
- 3.高压离心通风机不能在进出风口均不接管道全开的情况下使用，否则电机会因过载而烧毁；

- 4.离心通风机所输送的气体不允许有较粘性的物质，工业离心风机，介质中所含的尘土硬质颗粒物不能大于150mg/m³；
- 5.高压离心通风机不能过于频繁的启动、停止，否则会导致电机烧毁；
- 6.不要让杂物堵住电机散热扇进出风口及电机表面的散热齿，为了不让因为电机散热不好而导致的电机烧毁；
- 7.定期清理叶轮表面灰尘及油污不让叶轮动平衡遭到破坏而引起振动加剧。

离心式通风机 柜式离心风机 离心风机厂家

离心式通风机的盘管构造是怎样的？【一煜】专业解析

离心式通风机的盘管构造是怎样的？大家在使用离心通风机的时候有没有注意到其盘管的构造呢？盘管的安装方式主要有卧立、明暗四种组合方式，工业离心风机哪里买，为了让大家熟悉其构造构成，接下来小编就为大家介绍一下。

离心式通风机盘管内的冷（热）媒水由机器房会集供应。操控开关翻开两通电磁阀冷（热）媒水流过盘管，经过热交换，吸出冷风或热风。离心风机盘管电机有双轴电机与单轴电机两种，三速变换与启停，红线接高速，不锈钢工业离心风机，蓝线接中速，黑线接低速。离心通风机电机的依据电流又有其他几种方式；冷凝接水盘是搜集离心风机盘管的冷凝水，连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温处理时，所发生的凝结水会滴落在滴水盘（又名接水盘、集水盘）中，并经过排水口排出。

离心风机中的里面构造很多是看不见的，经过小编的简单讲解，大家都有了大概的了解了吧，合理应用各种风机构造达成更高效的风机设计方案是一煜的不懈追求。