

家用升降机供应 家用升降机 青岛浩通

产品名称	家用升降机供应 家用升降机 青岛浩通
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

施工升降机减速器漏油

原因：减速器密封件损坏

解决方法：

A. 漏油轻微，打开放油螺塞，将油排出

B. 漏油严重，更换密封件

施工升降机吊笼运行不平稳

原因：

A. 滚轮未调整好

B. 驱动齿轮磨损超标

C. 减速器轴弯曲

D. 齿条损坏或齿条间过渡不好

E. 齿条齿轮啮合不良

解决方法：

A. 调整偏心轴，使滚轮与立柱管间隙为0.5MM

- B. 更换驱动齿轮
- C. 更换减速器轴
- D. 检查、更换齿轮
- E. 调整滚轮保证齿线平行，家用升降机维修，齿侧隙0.2-0.5MM

施工升降机吊笼起、制动时，动作异常猛烈

原因：

- A. 电机制动器动作不同步
- B. 驱动板联接部位松动
- C. 电机制动力矩过大

解决方法：

- A. 调整制动器达到同步或清理制动器
- B. 拧紧联接螺栓，更换缓冲垫片
- C. 检查制动力矩并放松至合理值

施工升降机滚轮卡阻，异响

原因:

- A. 轴承损
- B. 滚轮磨损超标

解决方法:

- A. 更换轴承并保证润滑
- B. 更换滚轮

施工升降机钢丝绳磨损严重或有断丝现象

原因:

- A. 钢丝绳润滑不良
- B. 天轮工作异常

C. 使用寿命已到

解决方法:

A. 按要求润滑

B. 检查、修复天轮

C. 更换钢丝绳

施工升降机漏电保护开关动作频繁，单极开关跳闸

原因：

A. 电器绝缘性不良

B. 电路短路或漏电

C. 动作电流过低

解决方法:

A. 检查各电器接地电阻，修理或更换

B. 检修电路

C. 调整动作电流或更换

施工升降机交流接触器粘连

原因:交流接触器触点烧结

解决方法:更换交流接触器

施工升降机吊笼下滑

原因:

A. 超载

B. 制动器太松

C. 电压过低

解决方法:

A. 减轻载荷

B. 重新调整制动器

C. 改善电源质量

施工升降机不得使用脱皮、外露的电线、电缆。

施工升降机吊笼底板应保持干燥整洁。各层站通道区域不得有物品长期堆放。

施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。

施工升降机司机应遵守安全操作规程和安全管理制度的。

实行多班作业的施工升降机，应执行交接班制度，家用升降机，交班司机应按本规程附录D填写交接班记录表。接班司机应进行班前检查，家用升降机销售，确认无误后，方能开机作业。

施工升降机每天使用前，司机应将吊笼升高地面1m~2m，停车验制动器的可靠性。当发现问题，应经修复合格后方能运。

家用升降机供应-家用升降机-青岛浩通由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（www.haotonggongye.com）在液压机械及部件这一领域倾注了无限的热忱和热情，青岛浩通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王国磊。