

# 手动叉车维修 久越物流设备 马鞍山叉车维修

产品名称	手动叉车维修 久越物流设备 马鞍山叉车维修
公司名称	芜湖久越物流设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号
联系电话	13635531976

## 产品详情

### 手动叉车操作步骤

1. 打压将控制手柄打到下位，按下方向柄，马鞍山叉车维修，即可对叉车进行打压，所叉货物重量严禁超过叉车所限重量；
2. 拉货打压将货物离地后，将控制手柄打到中位，即可拖动货物，在拉货时不可奔跑，需缓行；
3. 卸压将货物拉到目的地后，将控制手柄打到上位，对叉车进行卸压，直到货物着地；
4. 空车运行在空车运行时应将叉车适当打压升起以免前轮轴支撑架与地面接触磨损。

### 叉车的工作部分组成介绍

工作部分是叉车进行装卸作业的直接工作机构，它由下列5部分组成：

- (1)取物工具。它是以货叉为代表的多种工作属具，用以叉取、夹取、铲取货物。
- (2)起重货架。用来安装货叉或其他工作属具，并拖动货物一起升降。
- (3)门架。它是工作装置的骨架，工作装置的大部分零部件安装在门架上。两节式门架由外门架和可沿外门架上、下升降的内门架组成；三节式门架由内、中、外3个门架组成。
- (4)门架倾斜机构。实现门架的前后倾斜，主要由倾斜油缸组成。
- (5)起升机构。拖动货物上、下升降的动力装置和牵引装置。主要由链轮、链条和带动货架升降的起升油缸组成。

(6)液压操纵系统。它是对货物的升降和门架的倾斜以及对其他由液压系统完成的动作，实现适时控制装置的总合。它由液压元件、管路和操纵机构等组成。

电动叉车日常使用注意事项：

(1) 电池使用过程中，叉车维修电话，应避免以下情况的发生：

a. 充电不足：长期充电不足，将严重影响蓄电池使用寿命；

注意：蓄电池未充饱电时，最好不要工作；请让蓄电池充饱电后再工作。

b. 过放电：过放电后在正极、负极生成的层结构较致密，充电时活性物质难以恢复；过放电严重时还可造成个别电池的转极。过放电是蓄电池使用寿命缩短及产生故障的主要原因。

在电动车辆行驶过程中，电压指示计显示红色或指针降到红域时，手动叉车维修，应立即停止使用，并及时充满电

c. 过充电：过充电会造成电解液中水大量电解，温度升高，从正极、负极加剧析出的气体使电池正极、负极活性物质结构疏松，降低电池使用寿命；

注意：当蓄电池充电温度超过50℃时，应暂时停止充电，林德叉车维修，等温度降到40℃以下时再继续充电；或降低充电电流、采取降温措施等来防止温度继续上升。

(2) 电池使用过程中会有氢气析出，尤其在充电过程中和充电结束后的一段时间内析出较多，因此，应及时对电池充电室通风，严格控制氢气含量，以保证安全。

电动车辆工作、充电场所必须保持通风，且严禁烟火。

手动叉车维修-久越物流设备-马鞍山叉车维修由芜湖久越物流设备销售有限公司提供。芜湖久越物流设备销售有限公司（[www.jiuyuechache.com](http://www.jiuyuechache.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久越物流设备——您可信赖的朋友，公司地址：鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号，联系人：经理。