

垂直上料机 盛民机械品质保证 垂直上料机图片

产品名称	垂直上料机 盛民机械品质保证 垂直上料机图片
公司名称	曲阜市盛民机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙大街东首
联系电话	19806276379

产品详情

垂直上料机应用范围

垂直上料机在建筑业、各类厂矿企业中被广泛应用于垂直输送块状、粒状和粉状物料，例如：熟料、水泥、矿渣、粉碎煤、破碎后的石灰石和石膏等。垂直上料机在连续化生产中，有时需将物料沿笔直方向或接近于笔直方向进行运送。一般情况下多采用垂直斗式输送机，由于倾斜斗式输送机的牵引构件在垂直度过大时需增设支承牵引构件的装置，而使结构复杂，垂直上料机图片，仅当垂直斗式输送机不能满足特殊工艺要求时，才采用倾斜斗式输送机。

曲阜市盛民机械厂（简称盛民机械，下同），拥有经验丰富的员工数百名，坐落于世界历史文化名城、孔子故里山东曲阜，是一家从事工矿输送机械、农业、园林、设计、研发、销售、服务的新兴专业厂家。

盛民机械成立于2018年的早春时节，汇集了一批拥有多年机械制造和销售经验的创业团队，坚持“盛世铸精品，民心促发展”的经营理念，单斗垂直上料机，扎实走科研与生产相结合的产业化道路，认真、踏实地迈出前进路上的每一步。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市盛民机械厂

垂直上料机工作时噪音大吗？

垂直上料机工作时噪音大吗？

垂直上料机由于传动链条比较精密，且运行速度低，又是滚动摩擦，所以产生的噪音比较小。但是，由于整机是半封闭结构，转卸点产生的粉尘较大。(如果采用全封闭结构，将影响链条的工作环境和设备维护检修。这时可采用布袋除尘器以消除粉尘污染)。

垂直上料机的检修与维护

垂直上料机的传动链条比较精密，且运行速度低，又是滚动摩擦，动力配套小，易损件寿命长，运行平稳，故障率低。整机结构是半封闭形式，设备巡视维护可以一目了然，故障容易排除。检修维护工作量小。

1、垂直上料机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整，并呈水平状态，保证斗式提升机安装后达到垂直要求。

高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物（如料仓、车间等）连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件，固定地脚螺栓，然后安装中部机壳，小型垂直上料机，后安上部机壳。机壳安装成功，校正垂直度。调理器节时两边的要螺杆均匀移动，使尾轮轴线与垂直上料机中心线坚持笔直、调理后用螺母锁紧。在全高上下用铅直线测量，误差应小于10mm。上下轴应平行，其轴心线应在同一平面内。

高度较低的斗式提升机安装时，可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好，然后整体吊直固定在砼基础上。

2、机壳安装好后，安装链条及料斗。料斗链接用的U型螺丝，既是链条接头，垂直上料机，又是料斗的固定件。U型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。

3、链条及料斗安装好以后，进行适当张紧。

4、给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。

5、试运转，安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承温升不超过250C，减速机温升不超过300C。对在满载运送时发作紧迫泊车后的发动，有必要先用人工排料然后再点动几次来排空垂直上料机内的物料。空运转2小时后，一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀，防止喂料过多，堵塞下部造成“闷车”。

垂直上料机-盛民机械品质保证-垂直上料机图片由曲阜市盛民机械厂提供。螺旋拉紧设备调整好后，应使牵引构件具有均匀的、正常运转所必需的张紧力。垂直上料机-盛民机械品质保证-垂直上料机图片是曲阜市盛民机械厂（www.19806276379.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。