

# 10吨汽车吊车 汽车吊车 通达吊车设备精良

产品名称	10吨汽车吊车 汽车吊车 通达吊车设备精良
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 汽车吊车

汽车吊在使用前，要详细检查下作业场地是否平整坚实，10吨汽车吊车，支腿是否牢固，确认无误后方可操作，安装12吨汽车吊过程中需注意什么呢？

- 1、汽车吊的散热器进水口在上部，左右各一个，分别与发动机左右两侧缸盖的出水管相连，散热器的进水口在上部中间，通过中间的恒温装置，与两侧缸盖的出水管连接起来。
- 2、为保证12吨汽车吊安装以后的离地间隙，以及发动机后部与变速器输入轴的连接，要将发动机整机位置适当提高，前后连接支架分别加厚。
- 3、还要检修12吨汽车吊的排气系统，清除系统内残油等杂质，汽车吊车价格，并检修汽车吊的贮气罐、管路及管路内的单向阀等气路系统。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

### 汽车吊车安全操作规则

- (一) 作业时，要勤观察钢丝绳的磨损情况，当起重臂仰角很大时，汽车吊车，应先将吊物下放到停放位置，在保持吊索张紧状态下，将起重臂放低、松绳、摘钩。
- (二) 起重臂抬落回转时必须做到：起吊重物时，不得落臂。在落臂时油门要小，抬臂时油门要大，回

转动作要平稳，不得突然反转，负重在接近额定重量时，不得在离地面0.5m以上空中回转。

(三) 严禁吊重行驶，在行驶时必须将起重臂放在托架上，吊钩在保险杠的挂钩上，并将钢丝绳拉紧。

(四) 工作完毕后，起腿、回转臂杆不得同时进行。在公路上行驶，要严格遵守交通规则，转弯要慢，下坡时要严格控制车速，不得空档滑行。

汽车吊在驾驶时，可以自行行驶，不需要组装也是可以工作的，而且使用汽车吊工作效率也是很高的，使用12吨汽车吊为何不能斜拉斜吊呢？具体原因有：

我们在使用汽车吊吊重时，起升钢丝绳要通过吊物的重心，并且保持垂直，不能斜拉斜吊，如果斜吊就会造成超负荷拉断汽车吊的钢丝绳，还会使重物摆动撞物体，使用12吨汽车吊如何斜拉，钢丝绳将和地面的垂线成一个夹角，16吨汽车吊车，作用在钢丝绳上的拉力，可分解为使物体垂直向上的力和水平移动的力，斜吊时的角度越大，在吊同样重的物体时钢丝绳所受的力也越大。如果重物垂直起吊时满负荷，那么斜吊时必然超负荷，甚至钢丝绳被拉断。

10吨汽车吊车-汽车吊车-通达吊车设备精良由济宁鸿通润达机械有限公司提供。济宁鸿通润达机械有限公司(www.htrd966.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通达吊车——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市任城区长沟镇北南田村，联系人：张经理。