

# 厂内平板拖车 金诚平板车 平板拖车

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 厂内平板拖车 金诚平板车 平板拖车 |
| 公司名称 | 山东金诚工矿设备有限公司业务部   |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省济宁长沟工业园        |
| 联系电话 | 15254758787       |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

### 平板拖车能上高速吗

#### 平板拖车能上高速吗

常常接到客户电话问平板拖车能上高速吗？这得分是哪一种平板拖车，像我们南工生产的无动牵引平板拖车是不可以上高速的，国家规定总质量（拖车自身重量+货物重量）超700公斤是不可以在高速行驶的。

原因有：1.平板拖车用途在厂区内使用，上高速需具备极低时速达60KM/H，而平板拖车一般采用实心胎时速只有15KM/H，拖车无动力靠前面牵引车或叉车牵引，所以光时速这条就达不到上高速这一条件了，2.拖车自身重，结构简单，载重量大，并非不适合长时间在高速上行驶。3.平板拖车上高速，需具备一定的资质，具体应咨询当地相关部门办理相关手续。

### 低温状态下如何更换平板拖车机油

#### 低温状态下如何更换平板拖车机油

低温状态下如何更换低平板拖车的机油，北方寒冷，厂内平板拖车，驾驶低平板挂车的朋友应在寒冷季节保持半挂车完好，为了保证对低平半挂车的保护和低平半挂车的使用寿命，更换机油至关重要。冰天雪地，寒冷刺骨，实心胎平板拖车，对于半挂车来说，这是一个极其恶劣的驾驶环境，发动机是半挂车的“心脏”，恶劣的天气条件将对发动机产生很大影响，为了减少冲击，发动机将在大程度上平稳工作，机油需要调整。

发动机机油应更换为适合该区域的冬季机油，合适的粘度是摩擦表面形成油膜的头条件，如果粘度高，流动性就会差，开始时会更容易穿。如果粘度低，润滑将不充分，平板拖车，发动机运转后，也会造成磨损。

在温度变化很大的时候，我们应该特别注意更换机油，以保证发动机的正常运行，应及时更换机油，以免因机油而缩短半挂车的寿命。

平板拖车在使用的过程中如何对轮胎进行保护几点要求

- 1、首先，在使用平板拖车时，定制平板拖车，能够让轮胎保持正确的轮压。
- 2、要对平板拖车轮胎进行正常的检查。
- 3、当在使用拖车时，如拖车轮胎出现磨损到指示标志时，需要立即停止使用。
- 4、在使用中要将车轮定位好，以方便使用。
- 5、使用段时间可以将轮胎调换下位置。
- 6、防止化学物品对轮胎的腐蚀。
- 7、避免平板拖车的高速形式。

厂内平板拖车-金诚平板车-平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司（[pingbantuoche.tz1288.com](http://pingbantuoche.tz1288.com)）是一家从事“厂内平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金诚平板拖车在堆垛搬运机械中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！