

空压机配件 岩立盛机电设备 海沧区空压机

产品名称	空压机配件 岩立盛机电设备 海沧区空压机
公司名称	厦门岩立盛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇李林村1989-105号
联系电话	13860451386

产品详情

厦门岩立盛机电设备有限公司有着多年行业销售经验，主营多个品牌钻具系列产品，如志高，富达，河北宣化正亿等，同时公司还大力发展了空压机，钻机租赁业务，并建立专业的设备维护服务队伍，得到了新老客户的认可。本公司主营在福建厦门，业务已发展到全国多个区域，欢迎省内外新老客户参阅咨询。

空气压缩机停机时应逐渐开启贮气罐的排气阀，缓慢，并相应降低柴油机转速，使空压机在无负荷，低转速下运转5~10秒。空压机停转后，柴油机在低转速下继续运转5秒再停机。冬季温度低于5度，停机后应放尽未掺加防冻液的冷却水。在清扫散热片时，不得用燃烧方法清除管道油污。清洗、紧固等保养工作必须在停机后进行。用压缩空气吹洗零件时，严禁将风口对准人体或其他设备，以防伤人毁物。

厦门岩立盛机电设备有限公司有多年的行业销售经验，主营多个品牌钻具系列产品，如志高，富达，河北宣化正亿等，同时公司还大力发展了空压机，钻机租赁业务，并建立了专业的设备维护服务队伍，服务效率和服务水平都已得到新老客户的认可。本公司主营在福建厦门，业务已发展到全国多个区域，欢迎省内外新老客户参阅查询。

压缩机工作时，空气经过自洁式空气过滤器被吸入，通过PLC自动清洗过滤器，空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩，经一级压缩后的气体温度较高，然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内，气走管外，中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统。

厦门岩立盛机电设备有限公司有着多年行业销售经验，主营多个品牌钻具系列产品，海沧区空压机，如志高，富达，空压机维修，河北宣化正亿等，同时公司还大力发展了空压机，钻机租赁业务，移动空压机租赁，并建立专业的设备维护服务队伍，得到了新老客户的认可。本公司主营在福建厦门，业务已发展到全国多个区域，空压机配件，欢迎省内外新老客户参阅咨询。

空气压缩机起动前，按规定做好检查和准备工作，注意打开贮气罐的所有阀门。柴油机启动后必须施行低速、中速、额定转速的加热运转，注意各仪表读数是否正常后，方可带负荷运转。空压机应逐渐增加负荷启动，各部分正常后才可全负荷运转。

空压机配件-岩立盛机电设备(在线咨询)-海沧区空压机由厦门岩立盛机电设备有限公司提供。厦门岩立盛机电设备有限公司(www.yanlisheng.com)是福建厦门,压缩、分离设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在岩立盛机电设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创岩立盛机电设备更加美好的未来。