

ZBQ-27/1.5气动注浆泵qb152便携气动注浆泵货量充足

产品名称	ZBQ-27/1.5气动注浆泵qb152便携气动注浆泵货量充足
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-27/1.5 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵、型号编制方法基本性能参数ZBQ-27/1.5主参数：0.5MPa下排浆流量（L/min）/排浆压力（MPa）Q特征代号：动力源类型：Q-气动ZB类型代号：煤矿用柱塞注浆泵27流量L/min1.5压力MPaZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵特点及用途ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵（简称注浆泵）主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所，均可以使用。

为扩大注浆泵的使用范围，根据客户需求，有基本型（ZBQ-27/1.5）及增压型（ZBQ-27/1.5-A）两个系列，客户可根据需要进行选用。ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵使用说明书以压缩空气为动力源，由于气缸和注浆缸具有较大的作用面积比，从而以较小的气压便可使注浆缸产生较大的注浆压力。BQ-27/1.5矿用气动注浆泵操作规程1、保证气源无过多的水分和污物，保证气源油润滑系统。可选配我厂提供油雾器。2、气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。3、先将泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处于无泄漏。4、浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免调入浆液内。

5、将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐加大到适宜的注浆速度。6、泵在停止工作后应立即浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。7、在切断气源和排浆管后，定期卸开下法兰的螺丝钉，抽出注浆缸，清理注浆残留的材料。8、清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接禁固。9、严禁是泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。10、气源压力不得超过0.8MPa。11、在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起位置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。工作条件为：1、环境温度：0 ~ 45 ；2、相对湿度不大于95%（+25 时）；3、具有甲烷和空气混合物的煤矿井下；4、施工场合：煤矿井下钻孔封孔，工作面冒顶空间充填，快速砌筑密闭墙等。