

# 订购ZBQ-25/5矿用气动注浆泵配件齐全

产品名称	订购ZBQ-25/5矿用气动注浆泵配件齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-25/5 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

ZBQ-25/5矿用气动注浆泵型号表示：

矿用气动注浆泵型号包括有ZBQ-15/5，ZBQ-5/12，ZBQ-27/1.5，ZBQ-25/5，ZBQS-12/8，ZBQS-12/10等等，单液注浆泵，双液注浆泵，型号齐全，质量可靠，欢迎来电订购。公司主营产品ZBQ-25/5矿用气动注浆泵主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理等。ZBQ-25/5矿用气动注浆泵注浆泵是安装注浆锚索使用的主要设备之一。注浆系统在施工中的选型要根据工程要求考虑注浆压力、注浆流量、材料性能、动力选择、安全性能和施工地点的空间大小等因素。注浆泵可选用ZBQ-25/5矿用气动注浆泵及配套搅拌桶、搅拌器。

具有体积小、重量轻、携带方便等优点。气源压力：0.5MPa；出浆压力：5.0MPa；出浆量：25-40L/min；耗气量：0.4-5.5m<sup>3</sup>/min；尺寸：470×320×1100mm；重量：32Kg。ZBQ-25/5矿用气动注浆泵操作规程。1、保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。可选配我厂提供油雾器。2、气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。3、先将泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处无泄漏。4、浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入浆液内。5、将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。

6、泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。7、在切断气源和排浆管后，定期卸开下法兰的螺丝钉，抽出注浆缸，注浆残留的材料。8、清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。9、严禁使泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。10、气源压力不得超过0.8MPa。11、在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起放置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。ZBQ-25/5矿用气动注浆泵适用范围：主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。