

型材自动门安装公司 合肥型材自动门 售后保障|合肥创志

产品名称	型材自动门安装公司 合肥型材自动门 售后保障 合肥创志
公司名称	合肥创志门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区青阳路颐和大厦813
联系电话	13965129908

产品详情

自动门的组成结构，动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。同步皮带：用于传输马达所产动力，型材自动门哪家好，牵引门扇吊具走轮系统。下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

自动门必须知道的注意事项？自动门不停自开自关？可能原因：雷达传感器失灵。有活动物体处于感测范围。门片开关碰到障碍物。自动门门扇开关时会发生跳动？可能原因：上轨道及下轨道有异物卡住。上1吊轮之轮子有异物嵌入。门扇开关时自动门速度太慢？可能原因：控制器速度调整太慢。皮带可能太过松动。电压异常。活动门扇可能与导轨或与固定门扇发生摩擦或与地板发生摩擦。止动轮与轨道摩擦。

自动门使用注意事项：自动门通过状态下，型材自动门安装公司，不要强行手动开门，以免造成破坏。自动门附近不要放置摩擦、碰撞门体的物体，影响门的正常开关。机箱内需要保持清洁，以免杂物损伤门体和玻璃。不要将挂帘，合肥型材自动门，植物体等随风摆动的物体至于传感器监测范围内，以免影响自动门正常运行。定期清理机箱，以保证自动门运行顺畅。自动门如何保维护保养，轨道内应经常清扫，以免杂物堆积影响运行。

型材自动门安装公司-合肥型材自动门-售后保障|合肥创志由合肥创志门控科技有限公司提供。“自动门，感应门”就选合肥创志门控科技有限公司（www.ahautodoor.com），公司位于：合肥市蜀山区青阳路颐和大厦813，多年来，合肥创志坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来

函，亲临指导，洽谈业务。合肥创志期待成为您的长期合作伙伴！