

圆柱真空泵 真空泵 广洋真空厂家直销

产品名称	圆柱真空泵 真空泵 广洋真空厂家直销
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

产品详情

真空泵的建议维修

真空泵更换常规易损件。比如油雾分离器（一般在使用时效5000小时或10000小时）在出现喷油或冒白烟的问题时一定要及时的更换。更换方法较简单只需打开边盖替换油雾分离器，更换时注意旭需将螺帽拧紧。注意安装是否到位。更换密封套件和老化的O行圈、叶片等真空泵配件。

修复。主要是针对有损伤的链接部位和缸体的修复，这个也是维修的核心重要的一步。通常来说，真空泵在使用了一段时间后，缸体出现了磨损就会导致真空泵真空度不足。修复缸体的方法就是打磨，用细的砂纸打磨。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

真空泵该如何修复？都有哪些步骤？

真空泵是指利用机械、物理、化学等方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。

按真空泵的工作原理，真空泵基本上可以分为两种类型，即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。

工作原理：叶轮与泵壳成偏心，泵壳内充一定量的水，叶轮旋转使得水形成水环，相邻叶片旋转时，与水环形成的空间变大即进气，空间逐渐变小，即空气被压缩。多组相邻叶片，即多组往复压缩。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。

真空泵保养要求

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

东莞市广洋真空设备有限公司专业提供各类品牌真空泵的维修与保养服务,维修技术精湛 服务周到 零返修率,欢迎来电咨询真空泵的维修保养.

每日需要维护事项：

A、每天检查真空泵油的油位及油的颜色。油位过低、油的颜色变暗变白变混浊时，就要更换新的真空泵油。（每日必做，重要工作）

每台真空泵需要油为: R1-302 7.5L参考值(注：以真空泵停止运行时，油位在油视镜的1/2或2/3位置即油视镜的中间或偏上一些位置)。真空泵油不能加多，否则会造成冒烟、喷油、倒吸油、真空泵温度过高异响等问题；真空泵油不能低于油视镜即油视镜看不到油，如真空泵油过少，真空度会变小、温度变高异响和叶片高温分层泵卡死等问题。