

# 临汾冷压机 木门冷压机 地板冷压机

产品名称	临汾冷压机 木门冷压机 地板冷压机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛旭泰昌机械有限公司

冷压机分为丝杠冷压机和液压冷压机。其中丝杠冷压机有涡轮，需长期保养，易损。液压冷压机，不易漏油不需频繁保养，胶合板冷压机，工作效率较高。使用中注意工作中照明，使操作者和工作人员能够清楚地看到电控箱的表数字，尽量不留死角。冷压机车间内要求清洁灯光明亮。每天要查看设备的有关运转情况是否良好。每天查看是否有参油现象，并及时维护。交接班双方要做到交的彻底，接的认真，同时交接班的情况和问题和运行情况作记录

木门冷压机的电气控制系统：主要由主电路和控制电路组成，电路中采用自动断路器、熔断器、短路、失压和欠压保护。压板由平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴。固定转动轴承组成、左右两条平衡齿条装在机身上。转动轴两端固定有升降齿轮，转动轴两端装有轴承，木材冷压机，以便以转动轴能灵活，机身由钢板焊接而成，结构紧凑、强度好。冷压机在使用过程中如出现故障时，木门冷压机，解决方法作初步处理，如尚不能排除故障时，应请求生产厂家的技术支持

木工冷压机的放置：将冷压机放置在平整的硬质的地面上，并将机床调制到水平位置。配电根据电柜上所贴的配电要求，在机床电源引出线头处接入电压、电流和频率相关的电源。确认油缸电机正确转向先按面板上的电源启动按钮，然后再按压板下降按钮，如压板向下压（如油缸缸筒已降下，则缸筒向上升），临汾冷压机，则油缸电机转向正确，否则，应将三相电源线中的任意两线对调位置即可得正确的转向。

临汾冷压机-木门冷压机-地板冷压机(诚信商家)由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司(www.xtchang.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.cnxtcjx.com)还是从事薄木剪切机批发,薄木剪切机厂家,薄木剪切机定制的厂家,欢迎来电咨询。