

空心砖机上板机生产厂家

产品名称	空心砖机上板机生产厂家
公司名称	沂南县德永机械设备厂
价格	20500.00/台
规格参数	上板机:空心砖机上板机 空心砖上板机:空心砖上板机-40 产地:山东沂南大庄
公司地址	山东沂南县大庄镇驻地，联系15065983898
联系电话	0539-3552228 15910159236

产品详情

空心砖机上板机，厂家直销空心砖送板机、免烧砖叠板机，砖机模具空心砖模具，空心砖码垛机等，

全自动空心砖机上板机优点：无需专用设备基础，放置在硬化平地上即可与送板机配套使用，减轻了操作工人的劳动强度，提高了工作效率，节省人工，降低生产成本，为厂里节省1-2名员工开支，因此具有较高的经济效益。

工作原理：叉车工将30-50张托板放入上板机底部输送带上。开启自动键，上板机将板自动输入-----托板提升到需要高度-----压紧将托板整理整齐-----把托板推入板仓内。

运行中可同时再放一垛托板在输送带上待用。前一垛托板用完，后一垛托板自动输入。

速度快慢可自动调节，保持板仓内托板数量。真正做到生产持续、稳定。真正做到了减轻工人的劳动强度

整机无移动的电缆和电气元件，保证了操作人员的人身安全。水泥砖机升板机安装简单，在在机器侧边上板，也可在后方上板。不用另行做基础，不用下预埋件，在现有水泥地平上半天即可安装完毕。

砖机上板机安装注意事项：

- 1.确定送板方向，一般当砖机、强制式搅拌机一条线安装时采用侧面送板方式；砖机、搅拌机垂直摆放时采用后面送板方式。
- 2.确认布料油缸或其他布料移动机构不在托板仓上方，影响下板，如有影响要采取移动板仓、送板机等方式移开。
- 3.确认上板机前方固定链轮位置的方管不碰皮带机。

4.确认免烧砖机上板机放托板位置有跑叉车、液压转运车位置，并力求使用方便；在可能情况下尽可能让上板机旁边位置留大，方便托板摆放，利于使用。

空心砖机上板机生产厂家