

# 反应釜防爆远红外加热器 荣达电器 反应釜

产品名称	反应釜防爆远红外加热器 荣达电器 反应釜
公司名称	扬中市荣达电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇开发区
联系电话	13905283884

## 产品详情

### 瓷层损坏类型与原因

搪玻璃设备瓷层损坏常见的有以下几种类型：

机械损坏

温差急变及热应力损坏

超压损坏

腐蚀

在役搪玻璃设备的鳞爆损坏

“梯形”缺陷损坏

其它形式损坏

其中以机械损坏最多，占整个损坏比例的70%左右，其次为温差急变及热应力损坏，占整个损坏比例的20%左右，其它几种损坏比例较小。下面分别加以讨论。

欢迎来电咨询。

远红外加热装置操作方便，改善了工人的工作环境，产品质量也相应地提高及稳定，高压釜用远红外加热器，消除了令人的电感应噪音，深受工人的喜爱及欢迎。又由于其使用寿命长，使用维修方便，节省了设备维修费，减少了维修损失。全国有很多家企业现已改造采用此项新技术产品，碳化硅远红外辐射加热装置使用寿命均达15000小时以上，而使用4000小时左右所节省的电费便可收回设备改造的全部投资。

## 一、不锈钢反应釜开车前

- 1、检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是否符合安全要求。
- 2、检查水、电、气是否符合安全要求。

## 二、不锈钢反应釜开车中

- 1、加料前应先开反应釜的搅拌器，无杂音且正常时，高压釜釜底专用加热器，将料加到反应釜内，加料数量不得超过工艺要求。
- 2、打开蒸气阀前，先开回气阀，后开进气阀。打开蒸气阀应缓慢，使之对夹套预热，逐步升压，反应釜防爆远红外加热器，夹套内压力不准超过规定值。
- 3、蒸气阀门和冷却阀门不能同时启动，蒸气管路过气时不准锤击和碰撞。
- 4、开冷却水阀门时，先开回水阀，后开进水阀。冷却水压力不得低于0.1兆帕，也不准高于0.2兆帕。
- 5、水环式真空泵，要先开泵后给水，停泵时，先停泵后停水，并应排除泵内积水。
- 6、随时检查反应釜运转情况，发现异常应停车检修。
- 7、清洗钛环氧（搪瓷）反应釜时，不准用碱水刷反应釜，注意不要损坏搪瓷。

## 三、不锈钢反应釜停车后

- 1、停止搅拌，切断电源，反应釜，关闭各种阀门。
- 2、铲锅时必须切断搅拌机电源，悬挂警示牌，并设人监护。
- 3、不锈钢反应釜必须按压力容器要求进行定期技术检验，检验不合格，不得开车运行。

欢迎来电咨询。

反应釜防爆远红外加热器-荣达电器-反应釜由扬中市荣达电器设备有限公司提供。扬中市荣达电器设备有限公司（[www.js-rongda.com](http://www.js-rongda.com)）是从事“电加热器远红外电加热器反应釜电加热器加热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙书荣。同时本公司（[www.rdfyf.com](http://www.rdfyf.com)）还是从事反应釜，远红外反应釜，反应釜电加热的厂家，欢迎来电咨询。