

德宁制药 脱硫塔搅拌器定制 脱硫塔搅拌器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 德宁制药 脱硫塔搅拌器定制 脱硫塔搅拌器 |
| 公司名称 | 山东德宁制药装备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市经济开发区天衢路 |
| 联系电话 | 18653406910 18653406910 |

产品详情

如何选择搅拌器的桨式叶轮 桨式叶轮是简单的一种搅拌器，细长的、连续的板状叶片焊、铆在轮毂上或夹在搅拌轴上，因而价钱低，大约有35%~40%的搅拌设备使用这种搅拌器。通常，每个叶轮有2个叶片，安装3~4个叶片的并不多见。桨叶可垂直安装于轮毂上，即所谓平叶桨。也可以某一角度倾斜安装于轮毂上，即所谓折叶桨。

由搅拌器桨式叶轮所形成的流动形式与涡轮式叶轮相似，也有径流和轴流之分。但搅拌器桨叶的主要作用是具有较强的循环功能，一般用于需要叶片以排出（循环）作用为主要目的的搅拌。在排出量相同情况下，折叶桨的操作费用与动力消耗稍低于平叶桨。实际工程中，往往采用大直径低转速叶轮，尽管剪切作用不大，但罐内的循环良好。由于搅拌器可用大直径的叶轮，故也可用于介质粘度达50Pa·s的搅拌。此时，为了使罐内上、下层介质易于交换，往往采用有3~5段的多段叶轮，或在桨叶上安装横向叶片。

它的加氢整体步骤还是相对较为简单的，但要注意的是，这是在设备完好的情况下完成的。

搅拌设备的加氢步骤是有讲究的，那么在使用的时候了解该其中的步骤是很重要的。

- 1、检查其各阀门是否关严，脱硫塔搅拌器价格，将排气软管指向空旷且空气流通的地方。
- 2、上氢气减压阀门、氮气压力阀，上好后，用肥皂水检查是否漏气。
- 3、在排气口用真空抽出液面上的空气。

4、打开它的进气阀，脱硫塔搅拌器定制，打开氮气减压阀，充氮气，使内釜压力后，关闭氮气，减压阀，脱硫塔搅拌器厂家，关闭进气阀，保持约两分钟，看压力表压力是否下降，另外釜盖是否漏气，如没漏，则缓慢打开排气阀，将里面的压力排泄至0.01Mpa时，关闭排气阀。此步骤再重复1次。

5、打开进气阀，脱硫塔搅拌器，打开氢气减压阀，充入氢气至所需压力，关闭进气阀，关闭氢气减压阀，然后调试搅拌器其它参数至所需状态令其反应。

使用搅拌设备加氢时有哪些步骤 传统的搅拌设备多为轴流搅拌器，但在长期的使用过程中发现，轴流搅拌器对于一些需要进液分离的物料反应往往不够大。于是，工程师研发了一种新型的，就是加氢搅拌器。这种的特点在于中间加入氢，这使得气体和液体之间能够被氢气分割，达到较好的反应效果。加氢搅拌器中的氢是消耗品，所以需要对其进行定期添加才能保障反应釜的正常工作。

在加氢的时候需要先将反应釜的各个阀门关闭，且对其进行检查，排除漏气的情况。其次再降里面的无用空气利用真空的原理排光，此时方可将它的阀门打开开始加氢。但刚开始加氢为测试，不需加入太多。加入少许之后测试密封性和压力是否正常。若是正常则继续往内加氢。

德宁制药(图)-脱硫塔搅拌器定制-脱硫塔搅拌器由山东德宁制药装备有限公司提供。德宁制药(图)-脱硫塔搅拌器定制-脱硫塔搅拌器是山东德宁制药装备有限公司(www.hhjbsb.com/) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。