

大庆板式换热机组选型 山东旭辉专业厂家 供暖板式换热机组选型

产品名称	大庆板式换热机组选型 山东旭辉专业厂家 供暖板式换热机组选型
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

正确的安装方式是板式换热机组能正常工作的前提，为了让大家更好地使用我们的产品，下面小编为大家介绍一下板式换热机组的安装方法。

- 1、机组可直接放置在机房内混凝土基础上（适合电机功率较小的机组），也可用膨胀螺栓或预埋螺栓固定。当机组安装在楼板上时，锅炉板式换热机组选型，请校核楼板承载能力。
- 2、机组安装前，需要预做基础的，可先做一素混凝土基础，高约100~150mm，供暖板式换热机组选型，长、宽比机组底座尺寸大200mm即可，基础表面要水平。并考虑四周各有1000~2000mm左右的操作维修间距。
- 3、安装前，应检查一次侧、二次侧、供水管道和电源是否符合设计要求。并把与机组相连的管道吹扫、冲洗、试压，验收合格后，方可与机组连接。
- 4、若机组本身未配置温控阀，而又无人值守的，建议安装时在一次侧进口或出口管上安装电动或自力式温控调节阀，温度传感器设在二次侧出口管上。注意：温控阀只能作为调节用，不能用作关闭阀使用。
- 5、组装卸车或转运时，请不要倒置或倾斜；在现场施工时，严禁把机组作为焊机接地线。

板式换热器

化学清洗工艺实施

往清洗槽内注水直至传热片被完全淹没。加入适量清洗剂，开始循环清洗。按照化学清洗工艺，在循环过程中，每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度，使清洗剂的浓度始终保持在0.10~0.15mol/L安

全有效的范围内，并根据测量数据添加清洗剂。

清洗前期，大庆板式换热机组选型，反应比较剧烈，有大量泡沫出现，可喷洒消泡剂消泡，同时清洗液浓度下降较快，清洗液浓度可适当高一点儿。

当清洗剂的浓度连续2h内不变化或变化量，不锈钢板式换热机组选型，同时观察到传热片表面水垢明显减少，用塑料刷子轻轻一刷就可刷掉，此时可视为到清洗终点。

余垢清除

化学清洗结束后，逐片取出传热片，用清洗机将传热片两面的余垢清除，必要时用塑料刷协助刷洗。

清洗过程中清洗机压力不要太高，以490~588 kPa为宜，水柱不要与传热片垂直，应有一定夹角，以免将传热片损坏。同时还应注意传热片的顺序和传热片上的密封垫的安全。

关于板式换热器垫片

垫片作为换热器板片间的密封元件，是为了防止板片泄漏的。垫片的质量好坏直观地影响换热器的质量和形象。在暖通行业，垫片主要为橡胶制品，受温度、介质影响大，因此在制作过程中受配方、组分的均匀度、硫化定型的条件影响很大。

对垫片的要求：（以下建议不针对任何品牌及暖通南社不持立场）

- 1、配方科学，必须具有抗老化、抗撕裂、高回弹的特性（降低弹性引起的反作用力，板片不易变形）。
- 2、密封接触面尺寸，报警信号孔灵敏。
- 3、免粘接结构，拆装方便。

垫片的品牌：国内用户认可的胶条生产厂家：如

- 1、国内品牌：武汉派克（北京市场很认）、西安联谊、江苏启东等。
- 2、国外品牌：美国杜邦等。

垫片的定位形式：

- 1、粘合式垫片
- 2、免粘接垫片：挂式、卡式

大庆板式换热机组选型-山东旭辉专业厂家-供暖板式换热机组选型由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司（www.sdxhhr.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xhbshrq.cn）还是从事山东板式换热器厂家，板式换热器价格，板式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。