

# 二手稳定土搅拌站出售 辉旺工程机械公司 二手稳定土搅拌站

产品名称	二手稳定土搅拌站出售 辉旺工程机械公司 二手稳定土搅拌站
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

稳定土拌和站设备属于水温基层设备的中的一种，稳定土拌和站不仅仅是在城市的建筑建设中发挥这重大的作用，最关键的是在公路的建设中起到关键性的作用。

在公路的修筑过程中，要有一个充足的准备，各项材料的供应一定要有所保障，二手稳定土搅拌站哪家好，这是顺利启动稳定土拌和站设备的前提。所以了解稳定土拌和站的结构是顺利展开工作的一步：

稳定土拌和站物料输送由三个部分组成。骨料输送；目前搅拌站输送有料斗输送和皮带输送两种方式。料斗提升的优点是占地面积小、结构简单。

### 稳定土拌合站常见电气故障与解决办法

#### 1、设备漏电，操作电盘明显漏电

用验电笔检查漏电处。逐一切断电源，逐步排除漏电部位，及时解决。操作时。必须有人专门看护另一人操作，以防触电出现安全事故。

#### 2、无模拟量

针对无模拟量故障检查设备接线是否良好，检查传感器是否故障，检查通讯模块，二手稳定土搅拌站厂家，或输入板接触是否良好，检查硬件是否出现雷击，二手稳定土搅拌站，漏电等原因导致的致命性损害。必要时联系设备厂家人员电话知道或服务。

## 稳定土拌和机的施工工艺

一、材料要求土、灰除满足规范要求外在施工中控制要点为：

- (1)石灰应符合 Ⅱ级以上标准石灰在使用前10天充分消解；
- (2)消石灰存放时间宜控制在2个月以内；
- (3)一个作业段内采用土质相同的土(击实标准和灰剂量相同)以便对压实度进行准确控制；

二、准备下承层：

- (1)石灰土施工前应对上路床顶严格验收验收内容包括压实度、宽度、标高、横坡度、平整度等项目；
- (2)按要求设置路面施工控制桩；

水稳拌合站在更换骨料规格和调整料门开度时，都必须重新校准相应于该配料机的标定系数。特别是在使用之始，更应重视配料机的标定工作。水稳拌合站厂家设备的配料机组要经常保持各配料机中骨料规格的一致。骨料规格的不一致不仅会影响混合料级配的波动，而且会严重影响到混合料的性能。因此应严格加强料堆管理，防止发生混放；同时，装载机手要仔细操作，防止发生混仓。

水稳拌和站直接将搅拌主机的引风管接在除尘器集尘料斗的下方，虽然很方便，但是由于风机的吸力，脉冲吹落的灰尘无法沉降到底部并流向主机，使滤芯始终处于灰尘的包围之中，灰尘没有沉降的过程，二手稳定土搅拌站出售，大大降低了除尘器的工作效率.解决的方法是在集尘料斗底部安装一个蝶阀，除尘器工作时关闭，所有的引风管都接在集尘料斗侧面法兰上，为脉冲吹落的灰尘提供沉降的空间，避免滤芯的二次污染。

二手稳定土搅拌站出售-辉旺工程机械公司-二手稳定土搅拌站由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（[www.sdhuiwangjixie.com](http://www.sdhuiwangjixie.com)）位于山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前辉旺工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。辉旺工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辉旺工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。