

## 滨州洒水车 洒水车 红海机械

产品名称	滨州洒水车 洒水车 红海机械
公司名称	巨鹿县红海机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台邢湾镇辖区内
联系电话	13483952460

## 产品详情

喷水器一般用于冲洗街道

5、每班作业完毕，应清洗油污、管路卷放整齐，金华洒水车，清理现场，关门落锁。6、车辆长期不用或冬天存放，应放尽罐体、泵内及管路内余水，存放时应停放在车棚内，擦试干净，以避免暴晒雨淋。前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，滨州洒水车，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道。

洒水车制动蹄片的养护要点

洒水车制动蹄片的养护要点：1、洒水车正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次，不仅要检查剩余的厚度，还要检查蹄片磨损的状态，两边磨损的程度是否一样，回位是否自如等，发现不正常情况必须立即处理。2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成，一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片，新片的厚度为14毫米，而更换的极限厚度是7毫米，洒水车，其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。

洒水车维护保养：1、汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。2、车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。3、长途转场托运时，车辆前后左右应有固

定防滑装置，且四周留有200mm以上空隙，若自行转场时一般应将前喷嘴和后洒水器卸下以防松动丢失。4、经常检查各出液孔、口有无堵塞现象，发现杂物堵塞时应及时清理干净。

滨州洒水车-洒水车-红海机械(查看)由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制造有限公司（[www.honghaijixie888.com](http://www.honghaijixie888.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。红海机械——您可信赖的朋友，公司地址：邢台邢湾镇辖区内，联系人：武志辉。