

菏泽花王30立方LN2储罐，8公斤规格LAr2储槽，16公斤规格LO2贮罐

产品名称	菏泽花王30立方LN2储罐，8公斤规格LAr2储槽，16公斤规格LO2贮罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王30立方LN2储罐，8公斤规格LAr2储槽，16公斤规格LO2贮罐调压器的安全保护装置宜选用人工复位型。安全保护（放散或切断）装置必须设定启动压力值并具有足够的能力。启动压力应根据工艺要求确定，当工艺无特殊要求时应符合下列要求： 1)

当调压器出口为低压时，启动压力应使与低压管道直接相连的燃气用具处于安全工作压力以内；

2) 当调压器出口压力小于0.08MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的50%； 3)

当调压器出口压力等于或大于0.08MPa，但不大于0.4MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限0.04MPa； 4)

当调压器出口压力大于0.4MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的10%。 7

调压站放散管管口应高出其屋檐1.0m以上。

菏泽花王30立方LN2储罐，8公斤规格LAr2储槽，16公斤规格LO2贮罐调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m；设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐1.0m；

地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。 注

：清洗管道吹扫用的放散管、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时。允许将它们连接在同一放散管上。 8

调压站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表，调压器后应设置自动记录式压力仪表。

6.6.11地上调压站内调压器的布置应符合下列要求： 1 菏泽花王30立方LN2储罐，8公斤规格LAr2

储槽，16公斤规格LO2贮罐调压器的水平安装高度应便于维护检修； 2 平行布置2台以上调压器时，相邻调压器外缘净距、调压器与墙面之间的净距和室内主要通道的宽度均宜大于0.8m。