

# 南京二手履带机 二手履带式抛丸机 禾美二手

产品名称	南京二手履带机 二手履带式抛丸机 禾美二手
公司名称	合肥禾美二手色选机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县金江路028号
联系电话	15155115454

## 产品详情

橡胶履带式抛丸机的特点：采用布袋式除尘器，粉尘排放浓度低于国家规定的标准，改善了工人的劳动环境。工件清理完毕后，履带反转即可实现自动卸料。采用倍受欢迎的无地坑形式，节省了地坑基础的施工费用。调紧履带的方法：1.使用黄油枪加黄油到调整履带的黄油嘴（1）中，可以增加链条的张紧度。2.以向前及向后行走来平衡压力，这样左右两边的履带链条松紧度才会一致。3.再度检查履带链条的松紧，如有必要，再调整。履带式抛丸机的安装步骤：工作部件的调整。在组装好之后，南京二手履带机，还有一个步骤就是要调试，看机器能否正常使用。在正常的情况下，抛出的弹丸应该是均匀没有缝隙的，这样才能够保证工作的高效率，所以如果流出的弹丸不均匀，可以手动调整重锤还有分离板，直到能够分离出均匀的弹丸为止。

履带式抛丸机的安装步骤：第大体的组装。安装或者组装过物体的人们应该都知道，机器的安装先要将大体的部位组装在一起，随后在安装小部件，履带式抛丸机也是这样。所以在组装的时候先把抛丸器、除尘器等重要部件组装在一起。履带式抛丸机的安装步骤：基础工作。在安装的时候要选好地基，也就是说机器安装的位置要保持平整，确认好机器落脚的方位就可以开始安装了。履带式抛丸机的装置：机器在出厂前，已将整理室、抛丸器等部分组装成一体，二手履带机价格，对这一整体进行装置时，提升机之间用螺栓进行紧固，还要调整上端主动皮带轮轴承座，使之水平。提升机皮带由用户配孔联接。

拆卸清洗履带的方法：清洗的时候，先用高压水枪把履带上的泥沙杂物冲洗一遍，然后均匀的喷洒清洗剂，用刷子把履带刷一遍，然后用水枪冲洗干净，等履带上面的水干了之后，按之前拆卸的步骤重新装好，再加注黄油，就完事了。橡胶履带式抛丸机的特点：抛丸机室体及抛丸器的布置方式均经过了计算机三维动态抛射仿真后确定，出售二手履带机，使抛出的弹丸流的覆盖区准确的覆盖工件表面，弹丸从工件的各个方向同时抛向工件的表面。调松履带注意：因为黄油液压油缸里存在高压，当拧松黄油嘴

时可能射出黄油，导致伤害，所以不要让脸部面向黄油嘴并且要慢慢拧松黄油嘴，且不要松转黄油嘴超过一周。

南京二手履带机-二手履带式抛丸机-禾美二手(推荐商家)由合肥禾美二手色选机有限公司提供。合肥禾美二手色选机有限公司(www.hemeisxj.com)是从事“二手色选机，二手茶叶色选机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。